



an EMC company

StorCenter™ ix-Series

Cloud Edition

StorCenter ix2-200

StorCenter ix4-200d

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida di installazione rapida

Guía de instrucciones rápidas

Guia de uso rápido

Snel aan de slag

Snabbstartguide

Introduktion

Hurtigreferanse

Pikaopas

Gyors útmutató

Stručná příručka

Wprowadzenie

Краткое руководство по началу работы

מדריך להפעלה מהירה

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

دليل البدء السريع

快速入门指南



Quick Install

NOTE: If you have purchased more than one StorCenter, complete all steps on one before setting up additional devices.

1. Use the included network cable to connect the StorCenter device to a network hub or switch.
2. Connect the included power cord to the back of the StorCenter device and an Uninterruptible Power Supply (UPS).

CAUTION! (Some Models) Make sure the voltage on the AC selector switch on the back of the StorCenter matches the power requirements for your country. Make sure power supply switch on the back of the StorCenter is **ON**.

3. Power on the StorCenter device.
4. To install the Iomega Storage Manager software, insert the installation CD into your CD/DVD ROM drive in your computer.
NOTE: The Iomega Storage manager is client software available on the included installation CD. Check the support site at www.iomega.com/support for supported operating systems.
NOTE: For best results use a computer that is connected to the same router, hub, or switch as the Iomega StorCenter. If the software doesn't run automatically, navigate to the CD drive on your computer and double click the **Setup** icon.

5. Once the installation completes, the Storage Manager software will launch automatically.

NOTE: StorCenter Manager will automatically scan your network when launched. If you receive a message from Windows Firewall alerting you of network activity, click the **Unblock** button.

6. Once the StorCenter Manager software has found the StorCenter device, follow the Device Setup Wizard that will help you create an administrator account and configure the StorCenter device. Once the configuration has been completed, you will be connected to the StorCenter.

Using Your StorCenter Network Hard Drive

Discovering Your Drive with StorCenter Manager

StorCenter Manager allows users to easily configure the Iomega StorCenter Network Storage Drive. Simply run the tool on each computer connected to your network to quickly assign a drive letter for browsing the drive.

Disconnecting the Drive

CAUTION: To prevent data loss, do not disconnect the drive during data transfer. The activity lights on the drive flash blue when it is transferring data. Use caution when moving the drive while it is connected to power.

Backing Up with Your Drive

Iomega recommends periodic system backups and more frequent data backups to ensure that your critical data is always protected. For complete setup instructions and more information on backup strategies, install the software and select Help.

User's Manual

Visit www.iomega.com/support/ix2-200.html, or www.iomega.com/support/ix4-200d.html for a complete user's manual, additional configuration instructions and latest software downloads.

Troubleshooting

Drive Not Detected

If the Iomega StorCenter Manager cannot detect the drive, try the following suggestions:

- Make sure the drive is powered on. The indicator light on the front of drive should be solid green.
- Make sure you are using a functional Ethernet cable. Verify that the link LED on the back of the drive is on.
- Try re-running StorCenter Manager to assign a drive letter for the Iomega StorCenter Network Hard Drive. You should run StorCenter Manager on each computer connected to your network.

NOTE: The drive will not be detected if it is powering up when StorCenter Manager runs. Wait until the indicator light is solid green and run StorCenter Manager again.

Safety Information

Observe the following guidelines when performing any work on your StorCenter device:

1. Follow all instructions marked on the StorCenter device and in the documentation.
2. Use only the power supply cable provided with the StorCenter device. Always use the appropriate power supply cable for your country.
3. Unplug the StorCenter device before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
4. Do not use the StorCenter device near water. Do not spill liquid on or into the StorCenter device.
5. Do not place the StorCenter device on an unstable surface.
6. Do not place the StorCenter device near or on a radiator or heat register.
7. Make sure the StorCenter device has ample ventilation (at least 6" or 127 mm) in front and behind the StorCenter device.
8. Do not walk on the power cord or allow anything to rest on it.
9. There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the equipment manufacturer. Dispose of used batteries according to local, state, regional, and federal regulations.

Under any of the following conditions, unplug the Iomega StorCenter from the wall outlet and contact technical support: The power cord or plug is damaged, liquid has been spilled into the Iomega StorCenter, the Iomega StorCenter does not function properly when the operating instructions are followed, the Iomega StorCenter was dropped or the cabinet is damaged.

Open Source

The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under open source agreements. Components of this software covered under GPL or other open source licenses are fully documented as to license and redistribution requirements in the ReadMe file provided with the software. A copy of this ReadMe may, at Iomega's discretion and subject to change at any time, be available on Iomega's Support and Download site at www.iomega.com/support. The corresponding source code will be delivered with the software or, at Iomega's discretion, made available for download. You may download the source code (when source code distribution is required) from the Iomega web site at www.iomega.com/support. To locate the download page for open source code, select your Iomega product and your operating system. Scroll down the page to the search field and enter **open source**. In addition, you can also obtain a copy of the applicable open source code on CD by sending a money order or check for \$10 (USD) to:

Iomega Corporation • ATTN: Source Code • 4059 South 1900 West • Roy, UT 84067 USA

Please include the model name for your Iomega product with the request.

Limited Warranty

Iomega warrants this hardware product to be free from defects in materials and workmanship for the warranty period. This non-transferable, limited warranty is only to you, the first end-user purchaser. The warranty begins on the date of purchase and lasts for a period of three (3) years for new products or ninety (90) days for Iomega reconditioned products.

This warranty does not apply to: (a) Iomega software products; (b) expendable components such as fuses or bulbs; or (c) third party products, hardware or software, supplied with the warranted product. Iomega makes no warranty of any kind on such products which, if included, are provided "AS IS." This warranty also excludes damage caused by accident, misuse, abuse, use of non-Iomega approved media, exposure of media to excessive magnetic fields, or external environmental causes.

Your sole and exclusive remedy for a covered defect is repair or replacement of the defective product, at Iomega's sole option and expense (shipping may be charged), and Iomega may use new or refurbished parts or products to do so. The replaced part/product will be warranted for the remainder of the original warranty or three (3) months from the date of shipment of such parts/products, whichever is longer. If Iomega is unable to repair or replace a defective product, your alternate exclusive remedy shall be a refund of the original purchase price.

The above is Iomega's entire obligation to you under this warranty. IN NO EVENT SHALL IOMEGA BE LIABLE FOR INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES OR LOSSES, INCLUDING LOSS OF DATA, USE, OR PROFITS EVEN IF IOMEGA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. In no event shall Iomega's liability exceed the original purchase price of the drive or the media disk. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Obtaining Warranty Service

You must notify Iomega within the warranty period to receive warranty service. Just as technology and market conditions vary, Iomega's specific customer support policies (including fees for services) and procedures change over time. To obtain information about Iomega's current policies or warranty service, please visit our website at www.iomega.com/supportpolicy.html or write to: Iomega Customer Service, 4059 South 1900 West, Roy, UT 84067. Contact Information for Iomega Customer Service in Europe can be obtained on our Support website at www.iomega.com/europe/support. If your product is eligible for warranty service, you will be required to return it to Iomega, along with proper identification, a return authorization number obtained from the Iomega website or provided by the Iomega representative, and proof of purchase. Iomega will not protect, recover, or return data during warranty service so you should duplicate your data before shipment.

Limitations

THE ABOVE WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. To the extent permitted by applicable law, IOMEGA SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Any implied warranty required by applicable law shall be limited in duration to the express warranty term. Some jurisdictions do not allow disclaimers of implied warranties or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from jurisdiction to jurisdiction. Any suit for breach of any warranty on your Product must be filed within one (1) year of the first date the suit could have been brought.

Installation rapide

REMARQUE : si vous avez acheté plusieurs StorCenter, configurez d'abord entièrement un périphérique avant de passer aux suivants.

1. À l'aide du câble réseau inclus, connectez le périphérique StorCenter à un commutateur ou à un concentrateur réseau.
2. Connectez le cordon d'alimentation fourni à l'arrière du périphérique StorCenter et à un onduleur (UPS).
ATTENTION ! (Certains modèles) Assurez-vous que la tension indiquée sur le commutateur sélecteur secteur situé à l'arrière du serveur StorCenter correspond à l'alimentation électrique de votre pays. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière du serveur StorCenter est sur **ON**.
3. Allumez le périphérique StorCenter.
4. Pour installer le logiciel Iomega Storage Manager, insérez le CD d'installation dans le lecteur CD/DVD ROM de l'ordinateur.

REMARQUE : Iomega Storage Manager est un logiciel client disponible sur le CD d'installation inclus. Vérifiez le site d'assistance à l'adresse www.iomega.com/support pour connaître les systèmes d'exploitation pris en charge.

REMARQUE : pour de meilleurs résultats, utilisez un ordinateur connecté au même routeur, concentrateur ou commutateur que le périphérique Iomega StorCenter. Si le logiciel ne s'exécute pas automatiquement, parcourez le CD dans le lecteur de l'ordinateur et double-cliquez sur l'icône d'installation.

5. Une fois l'installation terminée, le logiciel s'exécute automatiquement.
REMARQUE : StorCenter Manager lancera automatiquement une recherche sur le réseau. Si vous obtenez un message du pare-feu Windows vous informant de l'activité réseau, cliquez sur le bouton **Débloquer**.
6. Lorsque le périphérique StorCenter a été détecté par le logiciel StorCenter Manager, suivez l'assistant de configuration du périphérique pour créer un compte administrateur et configurer le périphérique StorCenter. Une fois la configuration terminée, vous serez connecté à StorCenter.

Utilisation de votre disque dur réseau StorCenter

Découverte de votre disque avec StorCenter Manager

StorCenter Manager vous permet de configurer facilement votre périphérique de stockage réseau Iomega StorCenter. Exécutez simplement l'outil sur chaque ordinateur connecté à votre réseau afin d'attribuer rapidement une lettre de lecteur pour parcourir ce dernier.

Déconnexion du disque dur

ATTENTION : pour éviter toute perte de données, ne déconnectez pas le disque pendant un transfert de données. Les voyants d'activité du disque clignotent en bleu lorsque celui-ci transfère des données. Déplacez le disque avec prudence lorsqu'il est connecté à l'alimentation.

Sauvegarde sur le disque

Iomega recommande d'effectuer des sauvegardes régulières du système et des sauvegardes fréquentes de données pour assurer la protection permanente de vos données les plus importantes. Pour obtenir des instructions de configuration complètes et plus d'informations sur les stratégies de sauvegarde, installez le logiciel et sélectionnez Aide.

Guide de l'utilisateur

Visitez le site www.iomega.com/support/ix2-200.html, www.iomega.com/support/ix4-200d.html pour obtenir le guide de l'utilisateur complet, des instructions de configuration supplémentaires et les derniers logiciels disponibles pour téléchargement.

Dépannage

Périphérique non détecté

Si le logiciel StorCenter Manager ne peut pas détecter le disque, essayez les suggestions suivantes :

- Assurez-vous que le disque dur est sous tension. Le clignotement du voyant à l'avant du disque doit être vert fixe.
- Vérifiez que vous utilisez un câble Ethernet fonctionnel. Vérifiez que le voyant gauche à l'arrière du périphérique est allumé.
- Essayez de réexécuter le logiciel StorCenter Manager pour attribuer une lettre de lecteur au disque dur réseau Iomega StorCenter. Vous devez exécuter le logiciel StorCenter Manager sur chaque ordinateur connecté à votre réseau.

REMARQUE : le disque ne sera pas détecté s'il est mis sous tension lors de l'exécution du logiciel StorCenter Manager. Attendez que le clignotement du voyant soit vert fixe et exécutez le logiciel.

Informations de sécurité

Respectez les instructions suivantes lors de toute intervention sur votre périphérique StorCenter :

1. Suivez toutes les instructions indiquées sur le périphérique StorCenter et dans la documentation.
2. Utilisez exclusivement le câble d'alimentation fourni avec le périphérique StorCenter. Utilisez toujours un câble d'alimentation prévu pour votre pays.
3. Débranchez le périphérique StorCenter avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
4. N'utilisez pas le périphérique StorCenter à proximité de l'eau. Ne répandez pas de liquide sur ou dans le périphérique StorCenter.
5. Ne placez pas le périphérique StorCenter sur une surface instable.
6. Ne placez pas le périphérique StorCenter à proximité ou sur un radiateur ou un registre de chaleur.
7. Assurez-vous que le périphérique StorCenter dispose d'une ventilation suffisante (au moins 127 mm) à l'avant et à l'arrière du périphérique StorCenter.
8. Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation et ne laissez rien reposer dessus.
9. Il existe un danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacez-la uniquement par une batterie semblable ou du même type recommandée par le fabricant de l'équipement. Débarrassez-vous des batteries en fonction des réglementations locales, régionales, nationales et fédérales.

Dans chacune des conditions suivantes, débranchez le périphérique StorCenter de la prise secteur et contactez l'assistance technique: le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e), Du liquide a été répandu dans le périphérique StorCenter, Le périphérique StorCenter ne fonctionne pas correctement alors que les instructions d'utilisation sont respectées, Le périphérique StorCenter est tombé ou l'armoire est endommagée.

Garantie Limitée

Iomega garantit que ce produit est exempt de tout vice de fabrication ou de malfaçon pendant toute la période de garantie. Cette garantie limitée n'est pas transférable et ne s'applique qu'à l'utilisateur final. La garantie est effective à partir de la date d'achat et reste ensuite valable pendant une période de trois (3) ans pour les produits neufs ou quatre-vingt dix (90) jours pour les produits remis en état.

Cette garantie ne s'applique pas : (a) aux produits logiciels Iomega, (b) aux composants consommables comme les fusibles ou les ampoules ou (c) aux produits tiers, matériel ou logiciel, fournis avec le produit sous garantie. Iomega ne garantit en aucun cas ces produits qui, si inclus, sont fournis "EN L'ETAT". Sont exclus les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation, un usage abusif, l'utilisation de supports non fournis ou non approuvés par Iomega, une exposition excessive des supports à un champ magnétique ou tout autre cause externe d'origine naturelle.

Votre seul et unique recours en cas de défaut reconnu est la réparation ou le remplacement du produit défectueux, aux frais et à la discrétion de Iomega (l'expédition pourra vous être facturée). Iomega se réserve le droit d'utiliser des pièces ou produits neufs ou remis en état pour procéder à la réparation. L'élément/produit remplacé sera garanti pendant le reste de la garantie d'origine ou, au maximum, trois (3) mois à dater de l'expédition desdits éléments/produits. S'il s'avère que Iomega est dans l'impossibilité de réparer ou remplacer un produit défectueux, votre seul recours sera le remboursement du prix d'achat initial. L'obligation de garantie de Iomega envers vous se limite aux éléments cités précédemment. EN AUCUN CAS IOMEGA NE POURRA ETRE TENUE POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES OU PERTES INDIRECTES, ACCESSOIRES OU SPECIAUX, Y COMPRIS LA PERTE DE DONNEES, DE L'IMPOSSIBILITE D'UTILISATION OU DE PROFIT ET CE MEME SI IOMEGA A ETE AVERTIE DE L'EVENTUALITE DE TELS DOMMAGES. En aucun cas la responsabilité de Iomega ne pourra s'étendre au-delà du prix d'achat initial de l'appareil ou du support. Certaines juridictions ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects. De ce fait, les limitations ou les exclusions énoncées ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans votre cas.

Obtention d'un service de garantie

Pour bénéficier des services sous garantie, vous devez en avvertir Iomega pendant la période de garantie. A l'image des technologies et des conditions du marché, les procédures et les politiques d'Iomega en matière d'assistance clientèle (notamment la tarification des services) sont susceptibles de varier dans le temps. Afin d'obtenir des informations pertinentes sur les politiques actuelles ou sur le service de garantie d'Iomega, veuillez visiter notre site Web www.iomega.com/supportpolicy.html ou nous écrire à l'adresse suivante : Iomega Customer Service, 4059 South 1900 West, Roy, UT 84067. Les coordonnées des services d'assistance clientèle d'Iomega en Europe se trouvent sur notre site Web d'assistance, www.iomega.com/europe/support. Si votre produit peut bénéficier du service sous garantie, vous devrez le retourner à Iomega, avec son identification détaillée, un numéro d'autorisation de retour obtenu à partir de notre site Web ou fourni par votre représentant Iomega et une preuve d'achat. Iomega ne protège, ne récupère ni ne retourne des données pendant le service de garantie ; assurez-vous donc de copier vos données avant d'expédier le matériel.

Limites

LA PRESENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE. Dans les limites de la législation en vigueur, IOMEGA DECLINE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER. Toute garantie implicite requise par la législation en vigueur sera limitée dans le temps à la durée de la garantie expresse. Certaines juridictions ne reconnaissent pas la déclaration de non-responsabilité des dommages accessoires ou indirects. De ce fait, les limitations ou les exclusions énoncées ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans votre cas. Cette garantie vous donne certains droits spécifiques, mais vous pouvez également bénéficier de droits supplémentaires en fonction de la législation de votre état. Toute poursuite pour défaut de garantie sur votre produit devra être déposée dans un délai d'un an à compter du premier jour à partir duquel la poursuite peut être engagée.

Schnellinstallation

HINWEIS: Wenn Sie mehr als einen StorCenter erworben haben, führen Sie alle Schritte für ein Gerät aus, bevor Sie zusätzliche Geräte einrichten.

1. Verbinden Sie das StorCenter-Gerät mit dem mitgelieferten Netzkabel mit einem Netzwerk-Hub oder -Switch.
2. Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel an der Geräterückseite und an einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) an.

VORSICHT! (Bestimmte Modelle) Stellen Sie sicher, dass der AC-Wahlschalter auf der Rückseite des StorCenter auf die richtige Spannung für Ihr Land eingestellt ist. Vergewissern Sie sich, dass sich der Netzschalter an der Rückseite des StorCenter in der Position **ON (Ein)** befindet.

3. Schalten Sie das StorCenter-Gerät.
4. Um die Iomega Storage Manager Software zu installieren, legen Sie die Installations-CD in das CD/DVD ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.

HINWEIS: Der Iomega Storage Manager ist Client-Software, die auf der im Lieferumfang enthaltenen Installations-CD verfügbar ist. Auf der Support Website auf www.iomega.com/support finden Sie Informationen zu unterstützten Betriebssystemen.

HINWEIS: Die besten Ergebnisse erzielen Sie, indem Sie einen Computer verwenden, der an denselben Router, Hub oder Switch wie das Iomega StorCenter angeschlossen ist. Wenn die Software nicht automatisch ausgeführt wird, navigieren Sie zum CD-Laufwerk Ihres Computers und doppelklicken Sie auf das Setup-Symbol.

5. Ist die Storage Manager Software installiert, wird sie automatisch gestartet

HINWEIS: StorCenter Manager durchsucht beim Start automatisch Ihr Netzwerk. Wenn Sie in einer Meldung von der Windows-Firewall auf Netzwerkaktivität hingewiesen werden, klicken Sie auf die Schaltfläche **Nicht mehr blocken**.

6. Sobald das StorCenter-Gerät von der StorCenter Manager-Software gefunden wurde, folgen Sie dem Device Setup Wizard (Assistent zur Geräteeinrichtung). Dieser unterstützt Sie bei der Erstellung eines Administratorkontos und der Konfiguration des StorCenter-Geräts. Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, wird eine Verbindung zum StorCenter hergestellt.

Arbeiten mit der StorCenter-Netzwerkfestplatte

Laufwerkserkennung mit StorCenter Manager

StorCenter Manager ermöglicht dem Benutzer das einfache Konfigurieren der Iomega StorCenter-Netzwerkspeicherfestplatte. Sie führen nur das Tool auf jedem mit dem Netzwerk verbundenen Computer aus und können dem Laufwerk dann einen Buchstaben zuweisen, über den es später im Netzwerk ermittelt werden kann.

Trennen des Laufwerks vom System

ACHTUNG: Um Datenverluste zu vermeiden, trennen Sie das Laufwerk während der Datenübertragung nicht vom Computer. Die Aktivitätsleuchten am Gerät blinken blau, wenn Daten übertragen werden. Bewegen Sie das Laufwerk nur vorsichtig, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Sicherungskopien mit dem Iomega-Laufwerk

Es empfiehlt sich, das System regelmäßig und die Daten noch häufiger zu sichern, um den ständigen Schutz Ihrer wichtigen Daten zu gewährleisten. Um die vollständigen Anweisungen zum Einrichten sowie weitere Informationen zu Sicherungsstrategien zu erhalten, installieren Sie die Software und wählen Sie „Hilfe“.

Benutzerhandbuch

Besuchen Sie www.iomega.com/support/ix2-200.html, www.iomega.com/support/ix4-200d.html, um das ganze Benutzerhandbuch, zusätzliche Konfigurationsanweisungen und die neuesten Software-Downloads zu erhalten.

Fehlerbehebung

Laufwerk nicht gefunden

Sollte Iomega StorCenter Manager das Laufwerk nicht finden, probieren Sie Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass das Laufwerk eingeschaltet ist. Das Kontrolllämpchen auf der Vorderseite muss durchgehend grün leuchten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie ein funktionsfähiges Ethernetkabel verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungs-LED auf der Rückseite des Laufwerks leuchtet.
- Versuchen Sie, StorCenter Manager erneut auszuführen, um der Iomega StorCenter-Netzwerkfestplatte einen Laufwerksbuchstaben zuzuweisen. Sie müssen StorCenter Manager auf jedem mit dem Netzwerk verbundenen Computer ausführen.

HINWEIS: Das Laufwerk wird nicht erkannt, wenn StorCenter Manager beim Starten ausgeführt wird. Warten Sie, bis das Kontrolllämpchen durchgehend grün leuchtet und starten Sie StorCenter Manager erneut.

Sicherheitsinformationen

Befolgen Sie die folgenden Richtlinien, wenn Sie an Ihrem StorCenter-Gerät arbeiten:

1. Befolgen Sie alle Anleitungen auf dem StorCenter-Gerät und in der Dokumentation.
2. Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang des StorCenter-Geräts enthaltene Netzkabel. Verwenden Sie stets das in Ihrem Land gebräuchliche Netzkabel.
3. Trennen Sie das StorCenter-Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie dieses reinigen. Verwenden Sie keine Flüssigreiniger und keine Reinigungsmittel aus Sprühdosen. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
4. Verwenden Sie das StorCenter-Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Verschütten Sie keine Flüssigkeit über dem StorCenter-Gerät.
5. Lagern Sie das StorCenter-Gerät nicht auf einer instabilen Oberfläche.
6. Platzieren Sie das StorCenter-Gerät nicht in der Nähe einer Heizung oder einer Wärmequelle.
7. Stellen Sie sicher, dass das StorCenter-Gerät mindestens 6 Zoll oder 127 mm vor und hinter dem Gerät ausreichend belüftet wird.
8. Achten Sie darauf, dass Sie nicht auf das Stromkabel treten und keine Gegenstände darauf stellen.
9. Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie unsachgemäß ausgetauscht wird. Verwenden Sie ausschließlich den vom Hersteller empfohlenen Typ oder einen gleichwertigen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den örtlichen Bestimmungen Ihres Landes.

Trennen Sie in den folgenden Situationen das Netzkabel des StorCenter-Geräts von der Steckdose und wenden Sie sich an den technischen Support: Das Stromkabel oder der Stecker sind beschädigt, über dem StorCenter-Gerät wurde Flüssigkeit verschüttet, Das StorCenter-Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß, obgleich die Betriebsanleitung befolgt wird, Das StorCenter-Gerät wurde fallen gelassen oder das Gehäuse wurde beschädigt.

Eingeschränkte Garantie

Iomega garantiert, dass dieses Hardwareprodukt während des Garantiezeitraums keine Material- oder Herstellungsfehler aufweist. Diese nicht übertragbare, eingeschränkte Garantie gilt ausschließlich für Sie als ersten Käufer sowie Endnutzer dieses Produkts. Die Garantiefrist beginnt mit dem Erwerbsdatum und hat für den Zeitraum von drei (3) Jahren für Neuprodukte und neunzig (90) Tagen für bei Iomega überholte Produkte Gültigkeit.

Von dieser Garantie sind ausgenommen: (a) Iomega-Softwareprodukte; (b) Verschleißteile wie Sicherungen oder Glühlampen; bzw. (c) Drittanbieterprodukte, -Hardware oder -Software, die im Lieferumfang des Produkts enthalten waren, auf das sich die Garantie bezieht. Iomega übernimmt hinsichtlich dieser Art von Produkten keinerlei Garantie. Falls diese im Lieferumfang enthalten sind, werden sie mit Abbedingen der Haftung für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt. Ausgenommen sind Schäden, die durch Unfall, Zweckfremdung, unsachgemäße Verwendung, Verwendung von Medien, die nicht von Iomega zur Verfügung gestellt oder anerkannt wurden, Kontakt der Medien mit übermäßig starken Magnetfeldern oder Umwelteinflüssen verursacht wurden.

Ihr einziges und ausschließliches Rechtsmittel im Falle eines abgedeckten Defekts ist die Reparatur bzw. der Ersatz des defekten Produkts; die diesbezügliche Entscheidung sowie die anfallenden Kosten liegen ausschließlich bei Iomega (abgesehen von evtl. anfallenden Frachtkosten). Iomega kann hierzu neue oder gebrauchte Teile oder Produkte verwenden. Für das ersetzte Teil/Produkt wird für den Rest der ursprünglichen Garantiefrist oder für drei (3) Monate ab Versanddatum solcher Teile/Produkte Garantie geleistet, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Falls die Reparatur bzw. der Ersatz eines defekten Produkts durch Iomega nicht möglich ist, ist Ihr einziges alternatives Rechtsmittel die Erstattung des ursprünglichen Kaufpreises. Die obigen Angaben stellen sämtliche Verpflichtungen dar, die Iomega Ihnen gegenüber im Rahmen dieser Garantie hat. IOMEGA IST UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTBAR FÜR MITTELBARE SCHÄDEN, SCHADENSERSATZ FÜR AUFWENDUNGEN BEI VERTRAGSERFÜLLUNG, FOLGESCHÄDEN ODER SPEZIELLE SCHÄDEN BZW. VERLUSTE, EINSCHLIESSLICH DATENVERLUST, NUTZUNGSAUSFALL SOWIE BETRIEBSUNTERBRECHUNG, SELBST WENN IOMEGA AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. Die Haftung von Iomega übersteigt keinesfalls den ursprünglichen Kaufpreis des jeweiligen Laufwerks oder Datenträgers. Gemäß einiger Rechtsprechungen ist der Ausschluss bzw. die Einschränkung von Schadenersatz für Aufwendungen bei Vertragserfüllung bzw. Folgeschäden nicht zulässig, sodass die oben genannten Ausschluss- bzw. Einschränkungsklauseln für Sie möglicherweise nicht relevant sind.

Inanspruchnahme des Garantieservice

Um den Garantieservice in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie Iomega innerhalb der Garantiefrist benachrichtigen. Die spezifischen Kundendienststrichlinien von Iomega (einschließlich der Servicegebühren) sowie die entsprechenden Vorgehensweisen können sich aufgrund der veränderlichen Technologie und Marktbedingungen ändern. Wenn Sie gerne mehr über die aktuellen Kundendienstangebote oder Garantieleistungen von Iomega erfahren möchten, besuchen Sie unsere Website unter www.iomega.com/supportpolicy.html. Sie können sich auch unter folgender Adresse schriftlich mit Iomega in Verbindung setzen: Iomega Customer Service, 4059 South 1900 West, Roy, UT 84067. Informationen zur Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst von Iomega finden Sie auf unserer Kundendienst-Website unter www.iomega.com/europe/support. Wenn für Ihr Produkt Garantieanspruch besteht, müssen Sie es mit ordnungsgemäßer Identifikation, der über die Iomega Website oder vom Vertreter zur Verfügung gestellten Nummer der Rückgabeberechtigung sowie dem Kaufnachweis an Iomega zurück senden. Im Rahmen des Garantieservice werden Daten von Iomega weder geschützt noch wiederhergestellt oder zurückgegeben, weshalb es sich empfiehlt, Ihre Daten vor dem Versand zu duplizieren.

Einschränkungen

BEI DER OBIGEN GARANTIE HANDELT ES SICH UM EINE AUSSCHLIESSLICHE GARANTIE, DIE ANSTELLE ALLER WEITEREN GARANTIEN, AUSDRÜCKLICHER ODER STILLSCHWEIGENDER NATUR, GÜLTIGKEIT HAT. Innerhalb des gesetzlich zulässigen Rahmens SCHLIESST IOMEGA AUSDRÜCKLICH JEGLICHE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN AUS, EINSCHLIESSLICH JEGLICHER STILLSCHWEIGENDER GARANTIE HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT BZW. DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Sämtliche stillschweigenden Garantien, die laut geltendem Recht gewährt werden müssen, sind auf die Laufzeit der ausdrücklichen Garantie beschränkt. Gemäß einiger Rechtsprechungen ist der Haftungsausschluss stillschweigender Garantien oder die Einschränkung bezüglich der Laufzeit stillschweigender Garantien nicht zulässig, sodass die obigen Einschränkungsklauseln für Sie möglicherweise nicht relevant sind. Durch diese Garantie werden Ihnen gewisse subjektive Rechte verliehen, und Sie verfügen u. U. über weitere Rechte, die je nach Rechtsprechung variieren. Sämtliche Klagen hinsichtlich Garantieverletzungen in Bezug auf Ihr Produkt müssen innerhalb 1 Jahres erhoben werden. Ausschlaggebend hierfür ist das Datum, zu dem die Klageerhebung erstmalig möglich war.

Installazione rapida

NOTA: se sono state acquistate più unità StorCenter, completare tutti i passaggi su una di esse prima di passare alla configurazione successiva.

1. Utilizzare il cavo di rete in dotazione per collegare l'unità StorCenter a un hub o a uno switch di rete.
2. Collegare il cavo di alimentazione incluso alla parte posteriore dell'unità StorCenter e a un gruppo di continuità (UPS).

ATTENZIONE! (Alcuni modelli) Accertarsi che la tensione sull'interruttore di selezione CA situato sul retro dell'unità StorCenter corrisponda ai requisiti di alimentazione del proprio paese. Accertarsi che l'interruttore dell'alimentazione situato sul retro dell'unità sia posizionato su **ON**.

3. Accendere la periferica StorCenter.
4. Per installare il software Iomega Storage Manager, inserire il CD di installazione nell'unità CD/DVD ROM nel computer.

NOTA: Iomega Storage manager è il software client disponibile nel CD di installazione fornito in dotazione. Visitare il sito di supporto www.iomega.com/support per i sistemi operativi supportati.

NOTA: per risultati ottimali, utilizzare un computer collegato allo stesso router, hub o switch di Iomega StorCenter. Se il software non viene eseguito in automatico, selezionare l'unità CD nel computer e fare doppio clic sull'icona di installazione.

5. Al completamento dell'installazione, Storage Manager verrà avviato automaticamente.

NOTA: all'avvio di StorCenter Manager verrà eseguita automaticamente un'analisi della rete. Se si riceve un messaggio di Windows Firewall che segnala l'attività della rete, fare clic sul pulsante **Sblocca**.

6. Non appena StorCenter Manager avrà rilevato l'unità StorCenter, seguire la procedura guidata di installazione della periferica, tramite la quale sarà possibile creare un account amministratore e configurare StorCenter. Al completamento della configurazione verrà effettuato l'accesso a StorCenter.

Utilizzo del disco rigido di rete StorCenter

Rilevamento dell'unità con StorCenter Manager

StorCenter Manager consente di configurare in modo semplice l'unità di archiviazione di rete Iomega StorCenter. È sufficiente eseguire il software su ogni computer collegato alla rete per assegnare rapidamente una lettera di unità che consente di esplorare l'unità.

Scollegamento dell'unità

ATTENZIONE: per evitare perdite di dati, non scollegare l'unità durante il trasferimento di dati. Quando è in corso il trasferimento dei dati, le spie che segnalano l'attività sull'unità si illuminano di blu e lampeggiano. Se si desidera spostare l'unità mentre è collegata alla rete di alimentazione, agire con cautela.

Esecuzione di backup con l'unità

Iomega consiglia di eseguire backup di sistema periodici e backup di dati più frequenti per garantire che i dati essenziali siano sempre protetti. Per istruzioni complete sulla configurazione e per ulteriori informazioni sulle strategie di backup, installare il software e richiamare la Guida in linea.

Manuale dell'utente

Visitare www.iomega.com/support/ix2-200.html, www.iomega.com/support/ix4-200d.html, per avere accesso a un manuale utente completo, istruzioni di configurazione aggiuntive e ultimi download software.

Risoluzione dei problemi

Unità non rilevata

Se Iomega StorCenter Manager non riesce a rilevare l'unità, provare ad applicare i seguenti suggerimenti:

- Assicurarsi che l'unità sia accesa. Attendere che l'indicatore luminoso posto nella parte anteriore dell'unità sia di colore verde fisso.
- Assicurarsi di utilizzare un cavo Ethernet funzionante. Verificare che il LED di collegamento posto nella parte posteriore dell'unità sia acceso.
- Provare a eseguire nuovamente StorCenter Manager per assegnare una lettera di unità al disco rigido di rete Iomega StorCenter. È necessario eseguire StorCenter Manager su ciascun computer collegato alla rete.

NOTA: l'unità non sarà rilevata se è in fase di accensione quando si esegue StorCenter Manager. Attendere che l'indicatore luminoso verde sia acceso in modalità fissa ed eseguire nuovamente StorCenter Manager.

Informazioni sulla sicurezza

Attenersi alle seguenti linee guida quando si effettua qualche intervento sul dispositivo StorCenter:

1. Seguire tutte le istruzioni indicate sul dispositivo StorCenter e nella documentazione.
2. Usare solo il cavo di alimentazione fornito con il dispositivo StorCenter. Usare sempre il cavo di alimentazione adatto al proprio paese.
3. Prima della pulizia, disconnettere il dispositivo StorCenter. Non usare detergenti liquidi o spray. Usare una salvietta umida per la pulizia.
4. Non usare il dispositivo StorCenter nelle vicinanze di acqua. Non versare liquidi sul dispositivo StorCenter o al suo interno.
5. Non collocare il dispositivo StorCenter su una superficie instabile.
6. Non collocare il dispositivo StorCenter nei pressi o su un radiatore o una superficie calda.
7. Assicurarsi che il dispositivo StorCenter abbia una ventilazione adeguata (almeno 127 mm) nella parte anteriore e posteriore.
8. Non camminare sul cavo elettrico o appoggiarvi degli oggetti.
9. La sostituzione errata della batteria comporta il pericolo di esplosione. Usare una batteria dello stesso tipo o di un tipo equivalente a quella raccomandata dal produttore del dispositivo. Lo smaltimento delle batterie usate deve avvenire in conformità alle disposizioni vigenti a livello locale, regionale e nazionale.

In presenza di una delle condizioni seguenti, scollegare il dispositivo StorCenter dalla presa nel muro e contattare il supporto tecnico Iomega: il cavo elettrico o la spina sono danneggiati. È stato versato del liquido nel dispositivo StorCenter, sono state seguite tutte le istruzioni, ma il dispositivo StorCenter non funziona correttamente.

Garanzia limitata

Iomega garantisce che questo prodotto hardware è privo di difetti di fabbricazione e dei materiali durante l'intero periodo di validità della garanzia. La presente garanzia limitata, non trasferibile, è da considerarsi valida per il solo utente finale e non può quindi essere ceduta a terze parti. La garanzia decorre a partire dalla data di acquisto del prodotto e ha validità di tre (3) anni per i nuovi prodotti o di novanta (90) giorni per i prodotti Iomega ricondizionati.

La presente garanzia non è da ritenersi valida per: (a) i prodotti software Iomega; (b) i materiali di consumo, come ad esempio i fusibili o le lampadine; o (c) i prodotti di terze parti, hardware o software, forniti in dotazione con il prodotto coperto da garanzia. Iomega non fornisce alcun tipo di garanzia su tali prodotti che, se inclusi, vengono forniti "COSÌ COME SONO". Si considera escluso da garanzia il danno causato da incidente, l'uso improprio, l'abuso, l'utilizzo di supporti non approvati da Iomega, l'esposizione dei supporti a campi magnetici particolarmente intensi o a cause ambientali esterne.

L'unico ed esclusivo diritto risarcitorio esercitabile in caso di difetto di un prodotto coperto da garanzia è la riparazione o la sostituzione del prodotto difettoso, a sola discrezione e interamente a carico di Iomega; Iomega ha inoltre la facoltà di utilizzare componenti o prodotti nuovi o rimessi a nuovo. È prevista la copertura del componente/prodotto sostituito per tutto il periodo di validità della garanzia stipulata originariamente o per i tre (3) mesi successivi alla data di spedizione di tale componente/prodotto, quale che sia la situazione temporale che risulti più conveniente per garantire l'estendibilità della garanzia.

Nell'eventualità in cui Iomega non sia in grado di riparare o sostituire il prodotto difettoso, l'unico diritto risarcitorio alternativo esercitabile dall'acquirente consiste nella restituzione del prezzo di acquisto del prodotto originale. Quanto sopra enunciato costituisce l'obbligo contrattuale cui attenersi ai sensi della presente garanzia. **IN NESSUN CASO IOMEA DOVRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI O SPECIALI O DI ALTRI DANNI TRA CUI LE PERDITE DI DATI, UTILIZZO O DI PROFITTO, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE IOMEA FOSSE AL CORRENTE DELLA POSSIBILITÀ CHE SI POTESSERO VERIFICARE TALI DANNI.** In nessun caso la responsabilità di Iomega potrà superare il prezzo di acquisto originale dell'unità o del supporto. Poiché alcune giurisdizioni non prevedono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, la limitazione o l'esclusione di cui sopra potrebbe non avere alcuna validità giuridica.

Come ottenere servizi di assistenza durante il periodo di validità della garanzia

Per ricevere assistenza durante il periodo di validità della garanzia, è necessario inviare opportuna notifica a Iomega entro detto periodo. Le politiche di assistenza clienti Iomega (compresi i servizi a pagamento) e le relative procedure variano in base alle esigenze di mercato e alle tecnologie emergenti. Per ottenere informazioni sulle procedure Iomega in vigore, visitare il sito Web all'indirizzo www.iomega.com/supportpolicy.html o scrivere a Iomega Customer Service, 4059 South 1900 West, Roy, UT 84067. Le informazioni sui contatti dell'Assistenza clienti di Iomega in Europa sono disponibili sul sito Web del Supporto tecnico all'indirizzo www.iomega.com/europe/support. Nel caso in cui il prodotto sia idoneo a ricevere gli interventi manutentivi previsti dalla garanzia, sarà necessario restituire il prodotto a Iomega unitamente al relativo codice, al numero di autorizzazione per la restituzione disponibile sul sito Web di Iomega o fornito dal rivenditore Iomega e la prova di acquisto. Poiché Iomega non prevede la protezione, il ripristino o la restituzione dei dati durante l'esecuzione degli interventi di manutenzione, si consiglia sempre di duplicarli prima di procedere alla spedizione del prodotto.

Limitazioni

LA PRESENTE GARANZIA HA NATURA ESCLUSIVA, PERTANTO SOSTITUISCE QUALUNQUE ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA. Nella misura in cui sia consentito dalle leggi in vigore, IOMEA DISCONOSCE ESPRESSAMENTE EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE, COMPRESE QUELLE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ O DI IDONEITÀ A FINI SPECIFICI. Eventuali garanzie implicite previste dalla legislazione vigente devono essere limitate nel tempo in base a quanto sancito dai termini della garanzia esplicita. Poiché alcune giurisdizioni non prevedono il ricorso a formule di diniego di garanzie implicite o limitazioni sulla durata di validità di tale garanzia, è possibile che la limitazione di cui sopra non abbia alcuna validità nel caso specifico. La presente garanzia concede particolari diritti legali, nonché eventuali altri diritti suscettibili di variazione in base alla giurisdizione specifica. Eventuali risarcimenti per violazione dei termini contenuti nella garanzia devono essere richiesti entro 1 anno dalla data in cui è possibile intraprendere un'azione legale.

Instalación rápida

NOTA: Si ha adquirido más de un StorCenter, realice todos los pasos antes de configurar otros dispositivos.

1. Utilice el cable de red suministrado para conectar el dispositivo StorCenter a un concentrador o conmutador de red.
2. Conecte el cable de alimentación suministrado a la parte trasera del dispositivo StorCenter y un Suministro ininterrumpido de energía (UPS).

PRECAUCIÓN: (Algunos modelos) Asegúrese de que el interruptor de selección de CA situado en la parte trasera de StorCenter está en la posición de tensión adecuada para los requisitos de alimentación eléctrica de su país. Asegúrese de que el interruptor de alimentación situado en la parte posterior de StorCenter está en la posición de encendido **ON**.

3. Encienda el dispositivo StorCenter.
4. Para instalar el software Iomega Storage Manager, inserte el CD de instalación en la unidad de CD/DVD ROM de su equipo.

NOTA: Iomega Storage Manager es un software de cliente disponible en el CD de instalación incluido. Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite el sitio Web de asistencia www.iomega.com/support.

NOTA: Para obtener los mejores resultados, utilice un equipo conectado al mismo enrutador, concentrador o conmutador que el dispositivo Iomega StorCenter. Si el software no se inicia automáticamente, navegue hasta la unidad CD en su equipo y haga doble clic en el icono Configurar.

5. Una vez finalizada la instalación, el software Storage Manager se iniciará automáticamente.

NOTA: StorCenter Manager explorará automáticamente su red cuando lo inicie. Si recibe un mensaje del cortafuegos de Windows que le avisa de la actividad de su red, haga clic en el botón **Desbloquear**.

6. Una vez que el software StorCenter Manager ha encontrado el dispositivo StorCenter, siga el asistente de configuración del dispositivo que le ayudará a crear una cuenta de administrador así como a configurar el dispositivo StorCenter. Una vez completada la configuración, se conectará StorCenter.

Uso de la unidad de disco duro de red StorCenter

Descubrimiento de la unidad con StorCenter Manager

StorCenter Manager permite a los usuarios configurar fácilmente la unidad de almacenamiento de red StorCenter de Iomega. Simplemente, ejecute la herramienta en cada ordenador conectado a la red y asigne una letra de unidad para buscar la unidad.

Desconexión de la unidad

PRECAUCIÓN: Para evitar la pérdida de datos, no desconecte la unidad durante el proceso de transferencia de datos. Las luces de actividad de la unidad parpadean en azul cuando se están transfiriendo datos. Tenga precaución al mover la unidad cuando esté conectada a la alimentación eléctrica.

Realización de copias de seguridad con su unidad

Iomega recomienda realizar periódicamente copias de seguridad del sistema y copias de seguridad más frecuentes de los datos para garantizar que los datos importantes estén siempre protegidos. Para obtener instrucciones completas sobre la configuración, así como más información sobre estrategias de realización de copias de seguridad, instale el software y seleccione Ayuda.

Manual del usuario

Visite www.iomega.com/support/ix2-200.html, www.iomega.com/support/ix4-200d.html, para consultar el manual del usuario completo, instrucciones de configuración adicionales y las descargas de software más actualizadas.

Solución de problemas

No se detecta la unidad

Si Iomega Discovery Tool Pro no puede detectar la unidad, siga las recomendaciones que se indican a continuación:

- Asegúrese de que la unidad está encendida. La luz indicadora de la parte frontal de la unidad debe estar iluminada de color verde de forma continua.
- Asegúrese de que el cable Ethernet que está utilizando se encuentra en buen estado. Compruebe que el indicador LED de conexión de la parte posterior de la unidad está encendido.
- Vuelva a ejecutar StorCenter Manager para asignar una letra de unidad a la unidad de disco duro de red Iomega StorCenter. Debe ejecutar StorCenter Manager en todos los ordenadores que estén conectados a la red.

NOTA: No se detectará la unidad si ésta se está encendiendo cuando se ejecuta StorCenter Manager. Espere hasta que la luz indicadora esté iluminada de color verde de forma continua y vuelva a ejecutar StorCenter Manager.

Información de seguridad

Siga las siguientes directrices cuando realice cualquier trabajo en su dispositivo StorCenter:

1. Siga todas las instrucciones que aparezcan en el dispositivo StorCenter y en la documentación.
2. Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado con el dispositivo StorCenter. Utilice siempre el cable de alimentación adecuado para su país.
3. Desconecte el dispositivo StorCenter antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o aerosoles. Utilice un paño húmedo para la limpieza.
4. No utilice el dispositivo StorCenter cerca del agua. No derrame líquidos sobre el dispositivo StorCenter o dentro del mismo.
5. No coloque el dispositivo StorCenter en una superficie inestable.
6. No coloque el dispositivo StorCenter cerca de un radiador o foco de calor o sobre los mismos.
7. Asegúrese de que el dispositivo StorCenter tiene bastante espacio para la ventilación (al menos 6" o 127 mm) por delante y por detrás.
8. No pise el cable de alimentación ni apoye nada sobre el mismo.
9. Hay peligro de explosión si la batería no se sustituye correctamente. Sustitúyala sólo por el mismo tipo o por uno equivalente que esté recomendado por el fabricante del equipo. Deseche las baterías utilizadas siguiendo las normativas locales, autonómicas y nacionales.

Si se produce alguna de las siguientes situaciones, desenchufe el dispositivo StorCenter de la toma de corriente de la pared y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Iomega: El cable de alimentación o enchufe está dañado, se ha derramado líquido dentro del dispositivo StorCenter, el dispositivo StorCenter no funciona correctamente después de seguir las instrucciones de funcionamiento, El dispositivo StorCenter se ha caído o la caja está dañada.

Garantía limitada

Iomega garantiza que este producto de hardware está libre de defectos de materiales y mano de obra durante el período de garantía. Esta garantía limitada e intransferible es sólo para usted, el primer comprador usuario final. La garantía comienza en la fecha de compra y tiene una duración de tres (3) años para productos nuevos o noventa (90) días para productos reacondicionados de Iomega.

Esta garantía no se aplica a: (a) productos de software de Iomega, (b) consumibles como fusibles o lámparas, o (c) productos, hardware o software, de terceros incluidos con el producto en garantía. Iomega no ofrece ningún tipo de garantía para dichos productos que, si están incluidos, se proporcionan "TAL CUAL". Se excluyen de esta garantía los daños provocados por accidente, uso incorrecto, abuso, uso de discos no suministrados o no autorizados por Iomega, exposición excesiva de los discos a campos magnéticos o por causas ambientales externas al producto.

Su única y exclusiva compensación por un defecto cubierto es la reparación o sustitución del producto defectuoso, a elección y cargo de Iomega (el porte puede ser cobrado); Iomega puede utilizar piezas o productos nuevos o reparados para tal fin. La garantía de la pieza o producto reemplazado tendrá la validez del resto de la garantía original o tres (3) meses desde la fecha de envío de dichas piezas o productos, sea cual sea su duración. Si Iomega no puede reparar o sustituir un producto defectuoso, su única compensación alternativa será un reembolso del precio de compra original. Lo expuesto anteriormente es la única obligación de Iomega con respecto a usted según esta garantía. EN NINGÚN CASO IOMEGA SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL O RESULTANTE NI DE PÉRDIDAS, INCLUIDA LA PÉRDIDA DE DATOS, USO O BENEFICIOS INCLUSO SI SE HA ADVERTIDO A IOMEGA DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. En ningún caso la responsabilidad de Iomega superará el precio de compra original de la unidad o el disco. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o resultantes, por lo que es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique a usted.

Obtención de servicio de garantía

Para recibir el servicio de garantía deberá notificar su caso al Iomega durante el período de garantía. La política y procedimientos de asistencia al cliente de Iomega (incluidas las tarifas de los servicios) cambian al ritmo que lo hacen la tecnología y las condiciones del mercado. Para obtener información acerca de las políticas actuales de Iomega o del servicio de garantía, visite nuestra página Web en www.iomega.com/supportpolicy.html o escriba a: Iomega Customer Service, 4059 South 1900 West, Roy, UT 84067, EE.UU. Para obtener información sobre el servicio de atención al cliente de Iomega en Europa, visite nuestra página Web de asistencia: www.iomega.com/europe/support. Si tiene derecho a que su producto reciba servicio de garantía, se le pedirá que lo devuelva a Iomega, junto con la identificación adecuada, un número de autorización de devolución obtenido del sitio Web de Iomega o proporcionado por el representante, y una prueba de compra. Iomega no protegerá, recuperará o devolverá datos durante el servicio de garantía, por lo que debe duplicarlos antes del envío.

Limitaciones

LA GARANTÍA ANTERIOR ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. En la medida permitida por la ley aplicable, IOMEGA RENUNCIA ESPECÍFICAMENTE A CUALQUIER TIPO DE GARANTÍA, INCLUIDAS LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Cualquier garantía implícita requerida por la ley aplicable estará limitada a la duración del plazo de la garantía expresa. Algunas jurisdicciones no permiten la renuncia de las garantías implícitas ni limitación en la duración de una garantía limitada, con lo que es posible que la limitación anterior no se aplique a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que varían de una jurisdicción a otra. Cualquier demanda por violación de la garantía del producto será presentada en un plazo de 1 año desde la primera fecha en la que la demanda pudiera haber sido interpuesta.

Instalação rápida

OBS: Se você tiver adquirido mais de um StorCenter, conclua todas as etapas em um antes de instalar outros dispositivos.

1. Use o cabo de rede que acompanha o produto para conectar o dispositivo StorCenter a um hub de rede ou a uma chave.
2. Conecte o cabo de alimentação, que acompanha o produto, à parte traseira do dispositivo StorCenter e a uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS).

OBS: (Alguns modelos) Nunca conecte o dispositivo StorCenter diretamente a uma tomada da parede ou extensão. Uma perda inesperada de energia pode corromper dados ou danificar o sistema operacional do dispositivo StorCenter.

CUIDADO! Certifique-se de que a tensão na chave de seleção CA na parte traseira do StorCenter corresponda aos requisitos de alimentação do seu país. Verifique se a chave da fonte de alimentação na parte traseira do StorCenter está posicionada em **ON**.

3. Ligue o dispositivo StorCenter.
4. seu computador.

OBSERVAÇÃO: O Iomega Storage Manager é um software cliente disponível no CD de instalação incluído. Verifique o site de suporte em www.iomega.com/support para sistemas operacionais compatíveis.

OBSERVAÇÃO: Para obter melhores resultados, use um computador conectado ao mesmo roteador, hub ou switch que o Iomega StorCenter. Se o software não for executado automaticamente, vá até a unidade de CD no seu computador e clique duas vezes no ícone de Instalação.

5. Quando a instalação for concluída, o software Storage Manager será iniciado automaticamente.

OBS: O StorCenter Manager pesquisará automaticamente a rede quando iniciado. Se você receber uma mensagem do Windows Firewall alertando sobre atividade de rede, clique no botão para **desbloquear**.

6. Quando o software StorCenter Manager encontrar o dispositivo StorCenter, siga o Assistente para configuração do dispositivo, que o ajudará a criar uma conta de administrador e configurar o dispositivo StorCenter. Quando a configuração for concluída, você será conectado ao StorCenter.

Utilização do Iomega StorCenter Network Hard Drive

Descoberta da unidade com o StorCenter Manager

O StorCenter Manager permite que usuários configurem facilmente a Iomega StorCenter Network Storage Drive. Simplesmente execute a ferramenta em cada um dos computadores conectados à rede a fim de rapidamente atribuir uma letra de unidade para navegação.

Desconexão da unidade

CUIDADO: a fim de evitar a perda de dados, não desconecte a unidade durante a transferência de dados. A luz de atividade da unidade pisca em azul quando há transferência de dados. Tenha cuidado ao mover a unidade quando ela estiver recebendo energia.

Backup com a unidade

A Iomega recomenda que sejam feitos backups periódicos do sistema e backups mais frequentes de dados para garantir que seus dados mais importantes estejam sempre protegidos. Para obter instruções completas sobre a configuração e mais informações sobre estratégias de backup, instale o software e selecione Ajuda.

Manual do usuário

Visite www.iomega.com/support/ix2-200.html, www.iomega.com/support/ix4-200d.html, para ver o manual do usuário completo, instruções adicionais de configuração e os downloads mais recentes de softwares.

Solução de problemas

Unidade não detectada

Se o Iomega Discovery Tool Pro não conseguir detectar a unidade, tente as seguintes sugestões:

- Certifique-se de que a unidade esteja ligada. A luz indicadora na parte dianteira da unidade deve estar em verde contínuo.
- Certifique-se de estar usando um cabo Ethernet funcional. Verifique se o LED de link na parte traseira da unidade está ligado.
- Tente executar o StorCenter Manager novamente para atribuir uma letra de unidade para o Iomega StorCenter Network Hard Drive. O StorCenter Manager deve ser executado em cada computador conectado à rede.

OBS: a unidade não será detectada se estiver ligando quando o StorCenter Manager for executado. Aguarde até que a luz indicadora fique verde contínuo e execute o StorCenter Manager novamente.

Informações sobre segurança

Observe as diretrizes a seguir ao executar qualquer trabalho no dispositivo StorCenter:

1. Siga todas as instruções incluídas no dispositivo StorCenter e na documentação.
2. Utilize somente o cabo de alimentação fornecido com o dispositivo StorCenter. Sempre use o cabo de alimentação apropriado ao seu país.
3. Desligue o dispositivo StorCenter da tomada antes de limpar. Não utilize produtos líquidos ou em aerosol. Utilize um pano úmido para a limpeza.
4. Não utilize o dispositivo StorCenter próximo à água. Não derrame líquido dentro ou sobre o dispositivo StorCenter.
5. Não coloque o dispositivo StorCenter em uma superfície instável.
6. Não coloque o dispositivo StorCenter próximo ou sobre um radiador ou fonte de calor.
7. Certifique-se de que o dispositivo StorCenter possua ampla ventilação (pelo menos 6" ou 127 mm) na parte dianteira e traseira do dispositivo StorCenter.
8. Não ande sobre o cabo de alimentação ou permita que algo fique sobre ele.
9. Há risco de explosão caso a bateria seja substituída. Substitua somente com o mesmo tipo ou equivalente recomendado pelo fabricante do equipamento. O descarte de baterias deve ser feito de acordo com a legislação local em vigor.

Em qualquer uma das seguintes condições desconecte o dispositivo StorCenter da tomada e entre em contato com o suporte técnico: O cabo de alimentação está danificado, foi derramado líquido no dispositivo StorCenter, O dispositivo StorCenter não funciona corretamente quando as instruções de operação são seguidas, O dispositivo StorCenter foi derrubado ou o gabinete está danificado.

Garantia limitada

A Iomega garante que este produto de hardware encontra-se isento de defeitos de material e mão-de-obra durante todo o período de garantia. Esta garantia limitada e intransferível destina-se unicamente ao consumidor, o primeiro comprador usuário final. A garantia começa no dia da compra e dura por um período de três (3) anos para produtos novos ou noventa (90) dias para produtos reconicionados da Iomega.

Esta garantia não se aplica a: (a) produtos de software da Iomega; (b) componentes perecíveis, como fusíveis ou lâmpadas, ou (c) produtos de terceiros, hardware ou software, fornecidos com o produto garantido. A Iomega não oferece garantias de qualquer espécie sobre tais produtos que, quando incluídos, são fornecidos "NO ESTADO". Estão excluídos os danos causados por acidente, uso impróprio, abuso, uso de mídia não fornecida ou aprovada pela Iomega, exposição da mídia a campos magnéticos excessivos ou causas ambientais externas.

O único e exclusivo recurso do usuário com referência a defeitos cobertos pela garantia é o reparo ou substituição do produto defeituoso, segundo escolha e determinação da Iomega (a remessa pode ser cobrada). Para tanto, a Iomega poderá utilizar peças ou produtos novos ou reconicionados. A peça ou o produto substituído será coberto pelo tempo restante da garantia original ou por 3 (três) meses a serem contados a partir da data de envio do mesmo, prevalecendo o tempo mais longo. Se a Iomega não puder reparar ou substituir um produto defeituoso, o único recurso alternativo exclusivo será a substituição da importância paga originalmente pela aquisição do produto. O exposto acima representa todas as obrigações da Iomega para com o usuário sob esta garantia. EM NENHUMA EVENTUALIDADE A IOMEGA PODERÁ SER RESPONSABILIZADA POR PERDAS OU DANOS INDIRETOS, INCIDENTAIS, EMERGENTES OU ESPECIAIS, INCLUINDO PERDA DE DADOS, USO OU LUCROS, MESMO QUE A IOMEGA TENHA SIDO ADVERTIDA QUANTO À POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. Em nenhuma eventualidade a responsabilidade da Iomega excederá o preço original de aquisição da unidade ou disco de mídia. Algumas jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou emergentes, portanto a limitação ou exclusão acima poderá não se aplicar ao usuário.

Obtenção de serviço de garantia

É preciso notificar a Iomega dentro do período de garantia para receber o serviço de garantia. Os procedimentos da Iomega, assim como suas políticas específicas de suporte ao cliente (incluindo taxas de serviços), mudam conforme as condições tecnológicas e de mercado. Para obter informações sobre as políticas atuais da Iomega ou sobre o serviço de garantia, visite nosso website em

www.iomega.com/supportpolicy.html ou escreva para: Iomega Customer Service, 4059 South 1900 West, Roy, UT 84067.

Informações de contato para o atendimento ao cliente da Iomega na Europa podem ser obtidas em nosso website de Suporte em www.iomega.com/europe/support. Caso o produto tenha direito ao serviço de garantia, será necessário devolvê-lo à Iomega, acompanhado da identificação apropriada: o número da autorização de retorno obtido no website da Iomega ou fornecido pelo representante da Iomega e uma comprovação de aquisição. A Iomega não protege, recupera ou retorna dados durante o serviço de garantia, portanto o usuário deve fazer cópia dos documentos antes da remessa.

Limitações

A GARANTIA ACIMA É EXCLUSIVA E SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS. Na extensão permitida pelas leis aplicáveis, A IOMEGA DESOBRIGA-SE ESPECIFICAMENTE DE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Quaisquer garantias implícitas exigidas pelas leis aplicáveis deverão ser limitadas, em duração, ao prazo da garantia expressa. Algumas jurisdições não permitem a desobrigação de garantias implícitas ou limitações sobre a duração de uma garantia implícita, portanto a limitação acima pode não se aplicar ao usuário. Esta garantia outorga direitos legais específicos ao usuário, mas o usuário também poderá ter direitos que variam conforme sua jurisdição. Qualquer processo judicial por violação de qualquer garantia sobre o Produto deverá ser aberto no prazo de 1 ano, a contar da primeira data na qual a ação poderia ter sido movida.

Snelle installatie

OPMERKING: Als u meer dan een StorCenter-apparaat hebt aangeschaft, voltooi dan de installatie van het eerste voordat u een ander apparaat installeert.

1. Gebruik de meegeleverde netwerkkabel om de StorCenter op een netwerkhub of -switch aan te sluiten.
2. Gebruik het meegeleverde netsnoer om het StorCenter-apparaat aan de achterkant met een ononderbroken voeding (UPS) te verbinden.

WAARSCHUWING! (Bepaalde modellen) Zorg ervoor dat het voltage op de wisselstroomschakelaar aan de achterzijde van de StorCenter overeenkomt met de standaard voor uw land. Zorg ervoor dat de aan/uit-knop aan de achterzijde van de StorCenter is **ingeschakeld**.

3. Zet het StorCenter-apparaat aan.
4. Als u de Iomega Storage Manager-software wilt installeren, plaatst u de cd in de cd-/dvd-romspeler van uw computer.

OPMERKING: de Iomega Storage Manager is clientsoftware en beschikbaar op de bijgeleverde installatie-cd. Raadpleeg de website www.iomega.com/support voor besturingssystemen die worden ondersteund.

OPMERKING: voor de beste resultaten gebruikt u een computer die op dezelfde router, hub of switch is aangesloten als de Iomega StorCenter. Als de software niet automatisch wordt gestart, navigeert u naar het cd-station op uw computer en dubbelklikt u op het installatiepictogram.

5. Wanneer de installatie is voltooid, wordt de Storage Manager-software automatisch gestart.

OPMERKING: StorCenter Manager begint na het opstarten automatisch met het scannen van uw netwerk. Als u een Windows Firewall-bericht ontvangt over netwerkactiviteit, klikt u op de knop voor **ontgrendeling**.

6. Als de StorCenter Manager-software het StorCenter-apparaat gevonden heeft, volgt u de instructies van de Device Setup Wizard, waarmee u een beheerdersaccount kunt aanmaken en het StorCenter-apparaat kunt configureren. Als de configuratie voltooid is, bent u verbonden met de StorCenter.

Uw StorCenter-netwerkdrive gebruiken

Uw drive met StorCenter Manager verkennen

Met StorCenter Manager kunt u de Iomega StorCenter Network Storage Drive eenvoudig configureren. U hoeft alleen maar het programma uit te voeren op elke computer die is aangesloten op uw netwerk om snel een stationsaanduiding toe te wijzen om naar de drive te kunnen bladeren.

De drive loskoppelen

PAS OP: koppel de drive nooit los tijdens de overdracht van gegevens. Zo vermijdt u dat er gegevens verloren gaan. De statuslampjes op de drive knipperen blauw wanneer er gegevens worden verzonden. Wees voorzichtig als u de drive verplaatst terwijl deze op een voedingsbron is aangesloten.

Back-ups maken met uw drive

Iomega raadt u aan regelmatig een back-up te maken van uw systeem en nog regelmatig een back-up van uw gegevens, zodat u er altijd op kunt vertrouwen dat uw kritieke gegevens zijn veiliggesteld. Voor volledige instructies over de installatie en voor meer informatie over back-ups installeert u de software en selecteert u Help.

Problemen oplossen

De drive wordt niet gedetecteerd

Als Iomega StorCenter Manager de drive niet detecteert, probeert u het volgende:

- Controleer of de drive is ingeschakeld. Het statuslampje aan de voorkant van de drive moet ononderbroken groen branden.
- Controleer of u een goede Ethernet-kabel gebruikt. Controleer of het koppelingslampje aan de achterkant van de drive brandt.
- Voer de StorCenter Manager nogmaals uit om een stationsaanduiding toe te wijzen aan de Iomega StorCenter-netwerkdrive. U moet StorCenter Manager uitvoeren op elke computer die is aangesloten op het netwerk.

OPMERKING: de drive wordt niet gedetecteerd als hij aan het opladen is terwijl StorCenter Manager actief is. Wacht tot het indicatielampje ononderbroken groen brandt en voer StorCenter Manager nogmaals uit.

Veiligheidsinformatie

Neem de volgende richtlijnen in acht wanneer u met uw Iomega StorCenter:

1. Volg alle instructies die in het Iomega StorCenter en in de documentatie worden aangegeven.
2. Gebruik alleen de voedingskabel die met het Iomega StorCenter is meegeleverd. Gebruik altijd een voedingskabel die geschikt is voor uw land.
3. Koppel het Iomega StorCenter los voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen vloeistof of schoonmaakmiddelen in spuitbus. Gebruik een vochtige doek om mee schoon te maken.
4. Plaats het Iomega StorCenter niet in de buurt van water. Mors geen vloeistof op of in het Iomega iConnect-gegevensstation.
5. Plaats het Iomega StorCenter niet op een onstabiel oppervlak.
6. Plaats het StorCenter-apparaat niet naast op of op een radiator of een rooster met warme lucht.
7. Zorg dat het StorCenter-apparaat ruimte heeft voor ventilatie (ten minste 127 mm) voor en achter het StorCenter-apparaat.
8. Loop niet over het netsnoer en plaats geen voorwerpen erop.
9. Als de batterij niet juist wordt geplaatst, bestaat er kans op explosie. Vervang de batterij altijd door hetzelfde of een overeenkomend type dat wordt aangeraden door de producent. Werp gebruikte batterijen weg in overeenstemming met de lokale of regionale voorschriften.

In alle van de onderstaande gevallen moet u het Iomega StorCenter loskoppelen van het stopcontact en contact opnemen met de technische ondersteuning: Het netsnoer of de stekker is beschadigd; vloeistof is in het Iomega StorCenter gemorst; het Iomega StorCenter functioneert niet naar behoren wanneer de bedieningsinstructies worden opgevolgd; het Iomega StorCenter is gevallen of de behuizing is beschadigd.

Bepaalde garantie

Iomega garandeert voor de onderstaande garantieperiode dat dit hardwareproduct vrij van materiaal- en productiefouten is. Deze garantie kan niet worden overgedragen en is alleen op u, de eerste eindgebruiker, van toepassing en alleen wanneer het product wordt gebruikt voor commerciële doeleinden. De garantie gaat in op de aankoopdatum en is geldig voor een periode van drie (3) jaar voor nieuwe producten of negentig (90) dagen voor vervangende Iomega-producten.

Deze garantie geldt niet voor: (a) softwareproducten van Iomega; (b) verbruiksartikelen zoals zekeringen of lampjes; of (c) producten, hard- of software, van derden die zijn meegeleverd met het product waarvoor de garantie geldt. Iomega biedt geen enkele garantie voor dergelijke producten: indien meegeleverd, worden deze als zodanig meegeleverd. Uitgesloten wordt schade veroorzaakt door een ongeluk, verkeerd gebruik, misbruik, gebruik van niet door Iomega geleverde of goedgekeurde media, blootstelling van media aan extreme magnetische velden of externe oorzaken die met de omgeving samenhangen.

Uw enige en exclusieve verhaalsrecht voor een gedekt defect is reparatie of vervanging van het defecte product, uitsluitend door Iomega te bepalen en te betalen, en Iomega kan daarvoor nieuwe of gereviseerde onderdelen of producten gebruiken. Het vervangen onderdeel/product wordt gegarandeerd voor de rest van de oorspronkelijke garantie of drie (3) maanden vanaf de datum van verzending van deze onderdelen/producten, als dit langer is. Als Iomega een defect product niet kan repareren of vervangen, is uw alternatieve exclusieve verhaalsrecht beperkt tot restitutie van de oorspronkelijke aanschafprijs. Het hierboven beschreven is de volledige verplichting van Iomega aan u op grond van deze garantie. IOMEGA IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SPECIALE SCHADE OF VERLIEZEN, INCLUSIEF VERLIES VAN GEGEVENS, GEBRUIK OF WINST, OOK ALS IOMEGA OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. In ieder geval is de financiële aansprakelijkheid van Iomega beperkt tot de oorspronkelijke aanschafprijs van de drive of de mediadisk. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, waardoor het bovenstaande mogelijk niet voor u van toepassing is.

Service onder de garantie krijgen

U moet Iomega binnen de garantieperiode laten weten dat u een beroep wilt doen op de garantieservice. Iomega's specifieke beleid voor klantenondersteuning (evenals vergoedingen voor services) en procedures worden regelmatig aangepast aan de veranderende technologie en marktsituatie. Bezoek Iomega op www.iomega.com/supportpolicy.html voor meer informatie over het huidige beleid van Iomega of schrijf naar: Iomega Customer Service, 4059 South 1900 West, Roy, UT 84067, VS. U vindt de contactinformatie voor de klantenservice van Iomega in Europa via onze website voor ondersteuning: www.iomega.com/europe/support. Als uw product in aanmerking komt voor de garantieservice, moet u het artikel retourneren aan Iomega met de juiste identificatie, een retourbonnummer dat u via de Iomega-website of een Iomega-vertegenwoordiger hebt gekregen en een bewijs van aankoop. Iomega kan tijdens de garantieservice geen gegevens beveiligen, herstellen of terugsturen. U moet bijgevolg zelf uw gegevens kopiëren voordat u het product verzendt.

Beperkingen

BOVENSTAANDE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET. Voorzover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, WIJST IOMEGA SPECIFIEK ALLE IMPLICIETE GARANTIES AF, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Elke impliciete garantie die de geldende wetgeving vereist, wordt in duur beperkt tot de expliciete garantietermijn. In sommige rechtsgebieden is afwijzing van impliciete garanties of beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. Mogelijk geldt de bovenstaande beperking dan ook niet voor u. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en mogelijk hebt u ook andere rechten, die per rechtsgebied kunnen verschillen. Elk verzoek wegens schending van enige garantie op uw product moet binnen één jaar na de eerste datum waarop het verzoek kon zijn ingebracht, worden ingediend.

Snabbinstallation

OBS! Om du har köpt fler än en StorCenter ska alla steg slutföras för en innan ytterligare enheter installeras.

1. Använd den medföljande nätverkskabeln för att ansluta StorCenter-enheten till en nätverkshub eller -växlare.
2. Anslut den medföljande strömkabeln till baksidan av StorCenter-enheten och en avbrottsfri spänningskälla (UPS).

WARNING! (Vissa modeller) Kontrollera att volttalet för AC-växlaren på baksidan av StorCenter stämmer överens med kraven i landet. Kontrollera att strömbrytaren på baksidan av StorCenter är **ON**.

3. Starta upp StorCenter-enheten.
4. Om du vill installera programvaran Iomega Storage Manager ska du mata in installations-CD:n i CD-/DVD ROM-enheten på datorn.

OBS! Iomega Storage manager är en klientprogramvara som finns på den medföljande installationsskivan. Gå till supportsidan på adressen www.iomega.com/support för att se vilka operativsystem som stöds.

OBS! För bästa resultat ska du använda en dator som är ansluten till samma router, hub eller växare som Iomega StorCenter. Om programvaran inte körs automatiskt går du till CD-enheten på datorn och dubbelklickar på installationsikonen.

5. När installationen är klar kommer programmet Storage Manager att starta automatiskt.
OBS! StorCenter Manager kommer automatiskt att genomöka nätverket när det startas. Om du får ett meddelande från Windows brandvägg som varnar om nätverksaktivitet ska du välja att **inte spärra**.
6. När programmet StorCenter Manager har hittat StorCenter-enheten ska du följa guiden för enhetsinstallation som hjälper dig att skapa ett administratörskonto och konfigurera StorCenter-enheten. När konfigurationen är klar kommer du att anslutas till StorCenter.

Användning av StorCenter nätverkshårddisk

Hitta din enhet med StorCenter Manager

Med StorCenter Manager kan användare enkelt konfigurera nätverkets lagringsenhet Iomega StorCenter. Kör bara verktyget på varje dator som är ansluten till nätverket för att snabbt tilldela en enhetsbeteckning, så att det går att komma åt enheten.

Att koppla ifrån enheten

WARNING! För att undvika dataförlust: koppla inte loss enheten under dataöverföring. Aktivitetslampan på enheten blinkar med blått ljus när dataöverföring pågår. Var försiktig när du flyttar enheten om den är ansluten till ett strömuttag.

Säkerhetskopiering med din enhet

Iomega rekommenderar att du regelbundet gör en säkerhetskopiera av systemet och mer frekventa säkerhetskopieringar av filer för att säkerställa att viktig information alltid är skyddad. Om du vill ha fullständiga installationsanvisningar och mer information om säkerhetskopiering installerar du programmet och väljer Help (Hjälp).

Felsökning

Enheten kunde inte hittas

Om Iomega StorCenter Manager inte hittar enheten kan du försöka med följande:

- Se till att enheten är påslagen. Lampan på enhetens front ska lysa med ett fast grönt sken.
- Kontrollera att du använder en fungerande Ethernet-kabel. Kontrollera att länkdioden på enhetens baksida lyser.
- Försök starta StorCenter Manager igen för att tilldela Iomega StorCenter nätverkshårddisk en enhetsbeteckning. StorCenter Manager måste köras på varje ansluten dator i nätverket.

OBS! Enheten hittas inte om den inte har startats helt när StorCenter Manager körs. Vänta tills lampan lyser med stadigt grönt sken och kör StorCenter Manager igen.

Säkerhetsinformation

Observera följande riktlinjer när du utför något arbete på Iomega StorCenter:

1. Följ alla instruktioner som finns på Iomega StorCenter och i dokumentationen.
2. Använd bara strömkabeln som medföljer Iomega StorCenter. Använd alltid lämplig strömkabel för ditt land.
3. Koppla ur Iomega StorCenter före rengöringen. Använd inte rengöring eller aerosol-rengörare. Använd en ren trasa för rengöringen.
4. Använd inte Iomega StorCenter nära vatten. Spill inte vätska på eller i Iomega StorCenter.
5. Placera inte Iomega StorCenter på en instabil yta.
6. Placera inte StorCenter-enheten nära eller på ett element eller en värmekälla.
7. Kontrollera att StorCenter-enheten har gott om ventilationsutrymme (minst 127 mm) framför och bakom enheten.
8. Kliv inte på strömkabeln och låt inget ligga på den.
9. Batteriet kan explodera om det är felaktigt placerat. Vid byte av batteri ska samma eller liknande typ användas som rekommenderas av produkttillverkaren. Följ den lokala lagstiftningen när du ska göra dig av med använda batterier.

Om något av detta händer ska du koppla ur Iomega StorCenter från vägguttaget och kontakta teknisk support: Strömkabeln och kontakten är skadade, vätska har spillts i Iomega StorCenter, Iomega StorCenter fungerar inte som den ska när användaranvisningarna följs, Iomega StorCenter tappades eller kåpan skadades.

Begränsad garanti

Iomega garanterar att denna maskinvarus material och funktion inte är defekta under garantiperioden som anges nedan. Den här garantin går inte att överföra och gäller bara för dig, som först har köpt produkten, och bara när produkten används i kommersiellt syfte. Garantin börjar gälla på inköpsdatumet och gäller under en period av tre (3) år för nya produkter och nittio (90) dagar för Iomegas upprustade produkter.

Garantin gäller inte: (a) Iomega programvaror; (b) utbytbara komponenter som t.ex. säkringar och glödlampor och (c) produkter, maskinvaror eller programvaror från andra leverantörer som medföljer den garantiförsedda produkten. Iomega ger ingen garanti för sådana produkter, de tillhandahålls i "befintligt skick". Garantin täcker inte heller skador som uppstår på grund av olyckor, felaktig användning, missbruk, användning av medier som inte godkänns av Iomega, medier som utsatts för kraftiga magnetfält eller yttre miljöpåverkan.

Din enda gottgörelse för en defekt som täcks av garantin är reparation eller byte av den defekta produkten efter Iomegas gottfinnande och på Iomegas bekostnad (en fraktagift kan tas ut) och Iomega kan använda nya eller nyreparerade delar eller produkter för detta ändamål. Den ersatta delen/produkten täcks av den ursprungliga garantin under dess resterande giltighetsperiod eller i tre (3) månader från delens/produkts leveransdatum beroende på vilket som är längst. Om Iomega inte kan reparera eller ersätta en defekt produkt kan det ursprungliga inköpsbeloppet återbetalas.

Ovanstående utgör Iomegas hela ansvar enligt garantin. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARAR IOMEGA FÖR INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, EFTERFÖLJANDE ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖRLUSTER, INKLUSIVE FÖRLUST AV DATA, UTEBLIVEN ANVÄNDNING ELLER VINST, ÄVEN OM IOMEGA KÄNT TILL RISKERNA FÖR DENNA TYPEN AV SKADOR. Under inga omständigheter kommer Iomegas ansvar att överstiga det ursprungliga inköpspriset för enheten eller mediaenheten. I vissa domskipningsområden kan oavsiktliga eller efterföljande skador inte uteslutas eller begränsas. I sådana fall gäller inte begränsningarna eller undantagen dig.

Erhålla garantiservice

Du måste meddela Iomega under garantiperioden om du vill ha garantiservice. I likhet med tekniker och marknadsförhållanden, kan Iomegas specifika kundtjänstpolicy (inklusive avgifter för tjänster) och procedurer ändras med tiden. Om du vill ha mer information om Iomegas aktuella policy eller garantiservice, kan du besöka vår webbplats, www.iomega.com/supportpolicy.html, eller skriva till: Iomega Customer Service, 4059 South 1900 West, Roy, UT 84067. Kontaktinformation för Iomegas kundtjänst i Europa finns på vår supportwebbplats på www.iomega.com/europe/support. Om produkten har rätt till garantiservice, ska du returnera den till Iomega tillsammans med lämplig identifikation, ett returnummer som du får från Iomegas webbplats eller en Iomega-representant, samt inköpsbeviset. Du bör säkerhetskopiera dina data innan du sänder iväg enheten eftersom Iomega inte skyddar, återställer eller returnerar data när garantiservice utförs.

Begränsningar

GARANTIN OVAN ÄR DEN ENDA GARANTIN OCH GÄLLER I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, OAVSETT OM DE ÄR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. I den utsträckning som tillämplig lagstiftning tillåter, FRÅNSÄGER SIG IOMEGA UTTRYCKLIGEN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Eventuella underförstådda garantier som krävs enligt lag begränsas till garantiperioden för den uttryckliga garantin. Vissa domskipningsområden tillåter inte friskrivning från underförstådda garantier eller begränsningar av giltighetsperioden för en underförstådd garanti, därför kanske begränsningen ovan inte gäller dig. Den här garantin ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter som varierar mellan olika domskipningsområden. Stämningensansökan för brott mot garantin måste lämnas in senast ett (1) år efter att underlag för stämningen har förelagat.

Hurtig installation

BEMÆRK: Hvis du har købt mere end én StorCenter, skal du færdiggøre alle trin for én enhed, før du installerer yderligere enheder.

1. Brug det medfølgende netværkskabel til at slutte StorCenter-enheden til en netværkshub/switch.
2. Slut det medfølgende strøm kabel til bagsiden af StorCenter-enheden og en UPS (Uninterruptible Power Supply).

ADVARSEL! (Nogle modeller) Kontrollér, at spændingen på vekselstrømsvælgerkontakten bag på din StorCenter stemmer overens med strømkravene for dit land. Kontrollér, at strømforsyningskontakten bag på din StorCenter står på **ON (Tændt)**.

3. Tænd for StorCenter-enheden.
4. Sæt installations-cd'en i cd-/dvd-rom-drevet på din computer for at installere Iomega Storage Manager-softwaren.

BEMÆRK: Iomega Storage Manager-softwaren er den klientsoftware, der findes på den medfølgende installations-cd. Se supportwebstedet på www.iomega.com/support for operativsystemer, der understøttes.

BEMÆRK: For at få de bedste resultater skal du anvende en computer, der er sluttet til den samme router, hub eller switch som Iomega StorCenter. Hvis softwaren ikke køres automatisk, skal du navigere til cd-drevet på din computer og dobbeltklikke på ikonet Setup (Opsætning).

5. Når installationen er udført, starter Storage Manager-softwaren automatisk.

BEMÆRK: StorCenter Manager scanner automatisk dit netværk, når den startes. Hvis du får en meddelelse fra Windows Firewall, der fortæller om netværksaktivitet, skal du klikke på knappen, der **fjerner blokering**.

6. Når StorCenter Manager-softwaren har fundet StorCenter-enheden, skal du følge guiden til enhedsopsætning, der hjælper dig med at oprette en administrator-konto og konfigurere StorCenter-enheden. Når konfigurationen er udført, bliver du sluttet til StorCenter.

Brug af dit StorCenter Network Hard Drive

Detektering af dit drev med StorCenter Manager

Med StorCenter Manager kan brugere nemt konfigurere Iomega StorCenter Network Storage Drive. Kør blot værktøjet på hver computer, der er tilsluttet netværket, for hurtigt at tildele et drevbogstav, så du kan søge på drevet.

Frakobling af drevet

ADVARSEL: Du må ikke frakoble drevet under dataoverførsel, hvis du vil undgå tab af data.

Aktivitetsindikatorerne på drevet blinker blåt, når der overføres data. Vær forsigtig, når du flytter drevet, mens det er tilsluttet strømforsyningen.

Sikkerhedskopiering med drevet

Iomega anbefaler regelmæssig sikkerhedskopiering af systemet og hyppig sikkerhedskopiering af data for at sikre, at de vigtige data altid er beskyttet. Installer softwaren, og vælg Help (Hjælp) for at få en komplet installationsvejledning og yderligere oplysninger om sikkerhedskopieringsstrategier.

Fejlfinding

Drevet bliver ikke fundet

Hvis Iomega StorCenter Manager ikke kan finde drevet, kan du forsøge følgende forslag:

- Kontrollér, at drevet er tændt. Indikatorlampen oven på drevets forside skal lyse fast grønt.
- Kontrollér, at du bruger et fungerende Ethernet-kabel. Kontrollér, at linkindikatoren på drevets bagside er tændt.
- Forsøg at køre StorCenter Manager igen for at tildele et drevbogstav til Iomega StorCenter Network Hard Drive. Du skal køre StorCenter Manager på alle computere, der er tilsluttet netværket.

BEMÆRK: Drevet vil ikke blive fundet, hvis det startes op, når StorCenter Manager kører. Vent, indtil indikatorlampen lyser grønt konstant, og kørs StorCenter Manager igen.

Sikkerhedsinformationer

Bemærk følgende retningslinjer, når du udfører arbejde på din Iomega StorCenter:

1. Følg alle instruktioner markeret på din Iomega StorCenter og i dokumentationen.
2. Brug kun det strømkabel, der er leveret med din Iomega StorCenter. Brug altid et strømforsyningskabel, der passer i dit land.
3. Fjern strømkablet til din Iomega StorCenter inden rengøring. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller sprayrengøringsmidler. Brug en fugtet klud til rengøring.
4. Brug ikke din Iomega StorCenter tæt på vand. Spild ikke væske på eller i din Iomega StorCenter.
5. Anbring ikke din Iomega StorCenter på en ustabil overflade.
6. Placér ikke StorCenter i nærheden af eller på en radiator eller et varmegitter.
7. Sørg for, at StorCenter-enheden har tilstrækkelig ventilation (mindst 127 mm eller 6") foran og bag StorCenter-enheden.
8. Træd ikke på strømkablet, og anbring ikke genstande på det.
7. Der er fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Udskift kun med samme eller tilsvarende type, der er anbefalet af udstyrsproducenten. Batterierne skal bortskaffes i overensstemmelse med lokal lovgivning.

Opstår en af følgende situationer, skal du koble din Iomega StorCenter fra stikkontakten og kontakte teknisk support: Strømkablet/stikket er beskadiget, væske er spildt i din Iomega StorCenter, din Iomega StorCenter fungerer ikke korrekt, når du følger vejledningen, din Iomega StorCenter er blevet tabt, eller kabinettet er beskadiget

Begrænset garanti

Iomega garanterer, at dette hardwareprodukt er fri for defekter i materialer og udførelse i garantiperioden angivet nedenfor. Garantien kan ikke overføres, og gælder kun for dig, den første slutbrugerkøber, og kun når produktet anvendes til kommercielle formål. Garantien starter på købsdatoen og varer i en periode på tre (3) år for nye produkter eller halvfems (90) dage for istandsatte Iomega-produkter.

Garantiperioden for Iomega Select Desktop-harddisken er 1 (et) år for produkter købt i Amerika, Asien/stillehavsregionen eller europæiske lande, der ikke er medlem af EU samt Mellemøsten eller Afrika, 90 (halvfems) dage for istandsatte Iomega-produkter, der er købt i disse regioner, eller 2 (to) år for produkter der er købt af en slutbruger i et EU-medlemsland.

Denne garanti dækker ikke: (a) Iomega softwareprodukter; (b) engangskomponenter såsom sikringer og pærer; og (c) produkter, hardware og software fra tredjepart som leveres sammen med det garantidækkede produkt. Iomega giver ikke nogen form for garanti på sådanne produkter, som - såfremt de medfølger - leveres "Som beset". Denne garanti dækker endvidere ikke skader forårsaget ved uheld, forkert brug, misbrug, brug af medier som ikke er godkendt af Iomega, hvis mediet eksponeres for magnetfelter samt eksterne miljømæssige årsager.

Det eneste gældende retsmiddel for en defekt som er dækket af garantien, er at få det defekte produkt repareret eller udskiftet efter Iomegas eget valg og regning (der kan dog afkræves forsendelsesafgifter). Iomega kan bruge nye eller nyistandsatte produkter til at gøre dette. Den udskiftede del/produkt dækkes af garantien i resten af garantiperioden eller i tre (3) måneder fra forsendelsesdatoen for delene/produkterne, alt efter hvad der er længst. Hvis Iomega ikke kan reparere eller udskifte et defekt produkt, kan du som alternativ få refunderet den oprindelige købspris.

Det ovenstående dækker alle Iomegas forpligtelser over for dig under denne garanti. IOMEGA KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR INDIREKTE SKADER, HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER SPECIALSKADER ELLER TAB, HVILKET OMFATTER TAB AF DATA, BRUGS ELLER OMÆSTNING, SELV HVIS IOMEGA ER BLEVET GJORT BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. Iomegas erstatningsansvar kan under ingen omstændigheder overstige drevets eller mediediskens oprindelige købspris. Visse lande tillader ikke udeladelse eller begrænsning af hændelige skader og følgeskade, så den ovennævnte begrænsning eller udeladelse gælder muligvis ikke for dig.

Brug af den garantidækkede service

Du skal rette meddelelse til Iomega indenfor garantiperioden for at kunne modtage den garantidækkede service. Akkurat ligesom teknologi og markedsforhold varierer kan Iomegas konkrete politikker for kundesupport (inklusive servicegebyrer) og procedurer ændre sig med tiden. Du kan få oplysninger om Iomegas aktuelle politikker og garantidækkede service på vores webside www.iomega.com/supportpolicy.html eller ved at skrive til: Iomega Customer Service, 4059 South 1900 West, Roy, UT 84067. Kontaktoplysninger til Iomegas kundeservice i Europa kan findes på vores supportwebside:

www.iomega.com/europe/support. Såfremt dit produkt er berettiget til garantiservice skal du returnere det til Iomega sammen med korrekt identifikation, et returgodkendelsesnummer som hentes på Iomegas webside eller som leveres af en repræsentant for Iomega, samt købsbevis. Iomega vil ikke beskytte, genfinde eller returnere data under den garantidækkede service, så du skal lave backup af disse før forsendelse.

Begrænsninger

DEN OVENSTÅENDE GARANTI ER EKSKLUSIV OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE. I det omfang det tillades af gældende lovgivning, FRASKRIVER IOMEGA SIG SPECIFIKT ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, INKLUSIV UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Alle underforståede garantier som kræves af gældende lovgivning begrænses til den udtrykte garantiperiode. Visse lande tillader ikke fraskrivelse af underforståede garantier eller begrænsninger af hvor lang tid en underforstået garanti gælder, så ovenstående begrænsning gælder måske ikke for dig. Denne garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder, og du har muligvis også andre rettigheder, der varierer fra land til land. Alle søgsmål for garantibrud på dit produkt skal indgives inden for et (1) år fra den første dato, hvor søgsmålet kunne indgives.

Rask installering

MERK: Hvis du har kjøpt mer enn én StorCenter, fullfører du alle trinnene for en stasjon før du konfigurerer flere enheter.

1. Bruk den inkluderte nettkabelen til å koble StorCenter-enheten til en nettkabelluke eller -svitsj.
2. Koble den inkluderte strømkabelen til på baksiden av StorCenter-enheten og til en uavbrutt strømforsyning (UPS).

FORSIKTIG! (Enkelte modeller) Pass på at spenningen AC-velgerbryteren på baksiden av StorCenter er stilt inn på, er i henhold til strømkravene i ditt land. Pass på at strømforsyningsbryteren på baksiden av StorCenter er slått **PÅ**.

3. Slå på StorCenter-enheten.
4. Installer Iomega Storage Manager-programvaren ved å sette inn installasjons-CDen i CD/DVD-stasjonen på datamaskinen

MERK: Iomega Storage Manager er klientprogramvare som er tilgjengelig på den medfølgende installasjons-CDen. Besøk støttewebstedet på www.iomega.com/support for å se hvilke operativsystemer som støttes.

MERK: Du får best resultat ved å bruke en datamaskin som er koblet til samme ruter, hub eller svitsj som Iomega StorCenter. Hvis programvaren ikke kjører automatisk, navigerer du til CD-stasjonen på datamaskinen og dobbeltklikker på Setup-ikonet.

5. Når installeringen er fullført, vil Storage Manager-programvaren starte automatisk.

MERK: StorCenter Manager vil automatisk søke gjennom nettverket når det startes. Hvis du mottar en melding fra Windows-brannmuren som varsler om nettverksaktivitet, velger du å **opphøve blokkering**.

6. Når StorCenter Manager-programvaren har funnet StorCenter-enheten, følger du konfigureringsveiviseren for enheten, som vil hjelpe deg med å opprette en administratorkonto og konfigurere StorCenter-enheten. Når konfigurasjonen er fullført, vil du være koblet til StorCenter.

Bruke StorCenter Network Hard Drive

Finne stasjonen med StorCenter Manager

StorCenter Manager gjør det enkelt for brukere å konfigurere Iomega StorCenter Network Storage Drive. Du kjører bare verktøyet på alle datamaskiner som er koblet til nettverket, slik at det raskt kan tilordnes en stasjonsbokstav til enheten.

Koble fra stasjonen

FORSIKTIG: For å unngå tap av data må du ikke koble fra stasjonen under overføring av data. Aktivitetslampene på stasjonen blinker blått når den overfører data. Vær forsiktig ved flytting av stasjonen mens den er koblet til strøm.

Sikkerhetskopiere med stasjonen

Iomega anbefaler regelmessig sikkerhetskopiering av systemet og hyppigere sikkerhetskopiering for å beskytte viktige data. Du finner en komplett veiledning om oppsett og mer informasjon om sikkerhetskopieringsstrategier ved å installere programvaren og velge Help (hjelp).

Problemløsning

Stasjon ikke funnet

Hvis Iomega StorCenter Manager ikke finner stasjonen, kan du forsøke disse løsningene:

- Kontroller at stasjonen er slått på. Indikatorlampen på fronten av stasjonen skal lyse grønt.
- Kontroller at du bruker en Ethernet-kabel som fungerer. Kontroller at koblingslampen på baksiden av stasjonen lyser.
- Forsøk å kjøre StorCenter Manager på nytt for å tilordne en bokstav til Iomega StorCenter Network Hard Drive. Du må kjøre StorCenter Manager på alle datamaskiner som er koblet til nettverket.

MERK: Stasjonen vil ikke bli funnet hvis den er i ferd med å starte når StorCenter Manager kjøres. Vent til indikatorlampen lyser grønt, og start StorCenter Manager på nytt.

Sikkerhetsinformasjon

Følg disse retningslinjene når du utfører arbeid på din Iomega StorCenter:

1. Følg alle instruksjoner på Iomega StorCenter og i dokumentasjonen.
2. Bruk bare strømforsyningskabelen som fulgte med Iomega StorCenter. Bruk alltid riktig strømforsyningskabel for det aktuelle landet.
3. Koble fra Iomega StorCenter før den rengjøres. Ikke bruk flytende eller sprayrengjøringsmidler. Bruk en fuktig klut til rengjøringen.
4. Ikke bruk Iomega StorCenter i nærheten av vann. Ikke søl væske på eller i Iomega StorCenter.
5. Ikke plasser Iomega StorCenter på en ustabil flate.
6. Ikke plasser StorCenter-enheten i nærheten av eller på en radiator eller et varmespjeld.
7. Pass på at StorCenter-enheten har rikelig med ventilasjon (minst 13 cm fritt rom) foran og bak enheten.
8. Ikke trå på strømkabelen eller sett noe på den.
9. Det er fare for eksplosjon hvis batteriet blir byttet ut med feil type. Bytt bare ut med samme eller tilsvarende type batteri som anbefales av utstyrsprodusenten. Avhend brukte batterier i henhold til lokale, statlige, regionale eller føderale bestemmelser.

Hvis noe av det følgende skjer, kobler du Iomega StorCenter fra stikkkontakten og kontakter teknisk kundestøtte: Strømledningen eller støpselet er skadet, det er sølt væske i Iomega StorCenter, Iomega StorCenter fungerer ikke som den skal når brukerveiledningen følges, Iomega StorCenter har falt i gulvet eller kabinettet er skadet.

Begrenset garanti

Iomega garanterer at dette maskinvareproduktet ikke har defekter i materialer eller utførelse i garantiperiodens varighet (angitt nedenfor). Denne garantien kan ikke overdras og gjelder bare for deg som første kjøper (sluttbruker), og bare hvis produktet brukes til kommersielle formål. Garantien begynner å løpe fra kjøpsdatoen og gjelder i en periode på tre (3) år* for nye produkter eller nitti (90) dager for overholte Iomega-produkter.

Denne garantien gjelder ikke for: (a) Iomega programvareprodukter; (b) forbruksartikler som sikringer og lyspærer, og (c) tredjeparts produkter, maskin- eller programvare som leveres sammen med garantiproduktet. Iomega gir ingen garantier av noe slag for slike produkter, som hvis de er inkludert, leveres "SOM DE ER". Denne garantien gjelder heller ikke skader som skyldes uhell, misbruk, vanskjøtsel, bruk av medier som ikke er godkjent av Iomega, eksponering av medier for sterke magnetiske felter eller eksterne årsaker i miljøet.

Ditt eneste og udelte botemiddel for defekter som dekkes av garantien, er reparasjon eller erstatning av det defekte produktet, slik Iomega bestemmer og for Iomegas regning (frakt kan bli belastet), og Iomega kan bruke nye eller overholte deler eller produkter til dette. Delen eller produktet som er skiftet ut, vil bli garantert for resten av den opprinnelige garantiperioden eller i tre (3) måneder fra forsendelsen av slike deler/produkter, avhengig av hva som er lengst. Hvis Iomega ikke kan reparere eller erstatte et defekt produkt, skal det alternative udelte botemiddelet være tilbakebetaling av den opprinnelige kjøpesummen.

Det ovenstående er Iomegas hele forpliktelse overfor deg i henhold til denne garantien. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL IOMEGA VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR INDIREKTE, TILFELDIGE, FØLGE- ELLER SPESIELLE SKADER ELLER TAP, INKLUDERT TAP AV DATA, BRUK ELLER FORTJENESTE, SELV OM IOMEGA ER BLITT UNDERRETET OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE. Ikke i noe tilfelle skal Iomegas erstatningsansvar overstige den opprinnelige kjøpsprisen for stasjonen eller medieplaten. Enkelte domsmyndigheter tillater ikke fraskrivelser eller begrensninger av tilfeldige skader og følgeskader, så det er derfor ikke sikkert at begrensningene eller fraskrivelsene ovenfor gjelder for deg.

Få garantiservice

Du må underrette Iomega i garantiperioden for å få garantiservice. Akkurat som teknologi og markedsforhold endrer seg, vil Iomegas spesifikke kundestøttepolitikk (inkludert gebyrer på tjenester) og -prosedyrer endre seg over tid. Du finner informasjon om Iomegas gjeldende politikk og garantiservice på vårt nettsted, som har adressen www.iomega.com/supportpolicy.html, eller ved å skrive til: Iomega Customer Service, 4059 South 1900 West, Roy, UT 84067, USA. Kontaktinformasjon for Iomega kundestøtte i Europa er tilgjengelig på dette nettstedet for kundestøtte: www.iomega.com/europe/support. Hvis ditt produkt har krav på garantiservice, må du returnere det til Iomega sammen med tilstrekkelig identifikasjon, et returautorisasjonsnummer som fås på Iomegas nettsted eller fra en Iomega-representant, og kjøpsbevis. Iomega vil ikke beskytte, gjenopprette eller returnere data i forbindelse med garantiservice, så data bør sikkerhetskopieres før forsendelse.

Begrensninger

DEN OVENSTÅENDE GARANTIE ER DEN ENESTE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, BÅDE UTTRYKTE OG UNDERFORSTÅTTE. I den utstrekning gjeldende lovverk tillater det FRASKRIVELSE IOMEGA SEG SPESIELT ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT EVENTUELLE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Eventuelle underforståtte garantier som kreves av gjeldende lovverk, skal være begrenset i varighet til den angitte garantiperioden. Enkelte domsmyndigheter tillater ikke fraskrivelser av underforståtte garantier eller begrensninger i hvor lenge en underforstått garanti varer, så denne begrensningen gjelder kanskje ikke for deg. Denne garantien gir deg bestemte juridiske rettigheter, og du kan ha andre rettigheter som varierer fra domsmyndighet til domsmyndighet. Eventuelle søksmål for brudd på garantien til ditt Produkt, må inngis innen ett (1) år etter den første datoen søksmålet kunne vært inngitt.

Pika-asennus

HUOMAUTUS: Jos olet hankkinut useamman kuin yhden StorCenter -verkkolevyn, suorita kaikki vaiheet yhdelle laitteelle ennen seuraavan laitteen asettamista.

1. Yhdistä StorCenter-laite verkkokeskittimeen tai -kytkimeen mukana toimitetulla verkkokaapelilla.
2. Yhdistä mukana toimitettu virtajohto StorCenter-laitteen takaosaan ja toinen pää UPS-laitteeseen.

VAROITUS: (Joissakin malleissa) Varmista, että olet valinnut paikallisen verkkojännitteen StorCenter -laitteen takana olevalla jännitteenvalintakytkimellä. Varmista, että StorCenter -laitteen takana oleva virtakytkin on **ON**-asennossa (virta kytketty).

3. Käynnistä StorCenter -laite.
4. Kun asennat Iomega Storage Manager -ohjelmistoa, aseta asennus-CD tietokoneen CD/DVD ROM-asemaan.

HUOMAUTUS: Iomega Storage manager on asiakasohjelmisto, joka löytyy mukana toimitetulta asennus-CD:ltä. Katso tuetut käyttöjärjestelmät tukisivustolta osoitteesta www.iomega.com/support.

HUOMAUTUS: Parhaan tuloksen saavuttamiseksi kannattaa käyttää tietokonetta, joka on yhdistetty samaan reitittimeen, keskittimeen tai kytkimeen kuin Iomega StorCenter -laite. Jos ohjelmisto ei käynnisty automaattisesti, avaa tietokoneen CD-aseman kansio ja kaksoisnapsauta Asetus-kuvaketta.

5. Kun asennus on suoritettu, Storage Manager -ohjelmisto käynnistyy automaattisesti.

HUOMAUTUS: StorCenter Manager tutkii verkon automaattisesti käynnistymisen yhteydessä. Jos Windowsin palomuurin hälyttää verkossa tapahtuvasta toiminnasta, napsauta **Pura esto** -painiketta.

6. Sen jälkeen kun StorCenter Manager -ohjelmisto on löytänyt StorCenter-laitteen, noudata ohjatun asetuksen antamia ohjeita, jotka avustavat pääkäyttäjätilin luonnissa ja StorCenter-laitteen määrittämisessä. Kun määrittäminen on suoritettu, StorCenter on yhdistetty.

StorCenter-verkkokiintolevyn käyttö

Aseman tunnistaminen StorCenter Manager -ohjelmistolla

Käyttäjät voivat StorCenter Manager -ohjelmiston avulla määrittää Iomega StorCenter -verkkokiintolevyn helposti. Sinun on vain suoritettava ohjelma jokaisella käytössäsi olevaan verkkoon liitetyllä tietokoneella, niin se määrittää asemalle kirjaintunnuksen.

Kiintolevyaseman irrottaminen

VAROITUS: Älä irrota asemaa tiedonsiirron aikana, jotta tietoja ei häviä. Aseman toimintovalot vilkkuvat sinisinä, kun asema siirtää tietoja. Vältä aseman liikuttelua, kun siihen on kytketty virta.

Varmuuskopioiden tallentaminen asemalla

Iomega suosittelee säännöllistä järjestelmän varmuuskopioimista ja hieman useammin tapahtuvaa tietojen varmuuskopioimista, jotta tärkeät tiedot ovat aina suojattuna. Täydelliset asetusohjeet ja lisätietoja varmuuskopiointitavoista löydät asentamalla ohjelmiston ja valitsemalla Help (Ohje).

Vianmääritys

Järjestelmä ei havaitse laitetta

Mikäli Iomega StorCenter Manager ei tunnista asemaa, kokeile seuraavia toimenpiteitä:

- Varmista, että asemaan on kytketty virta. Aseman edessä olevan merkkivalon tulee palaa yhtäjaksoisesti vihreänä.
- Varmista, että käytät toimivaa Ethernet-kaapelia. Tarkista, että aseman takana oleva LED-valo palaa.
- Kokeile määrittää Iomega StorCenter -kiintolevyn tunnus suorittamalla Iomega StorCenter Manager uudelleen. StorCenter Manager tulisi suorittaa jokaisella verkkoon liitetyllä tietokoneella.

HUOMAUTUS: Asemaa ei havaita, jos se on käynnistymässä, kun StorCenter Manager suoritetaan. Odota, että merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti vihreänä, ja suorita StorCenter Manager uudelleen.

Turvallisuustietoja

Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät Iomega StorCenter -laite:

1. Noudata kaikkia Iomega StorCenter ja sen käyttöohjeessa olevia ohjeita.
2. Käytä ainoastaan Iomega StorCenter mukana toimitettua virtajohtoa. Käytä aina sähköverkkoon soveltuva virtajohto.
3. Irrota Iomega StorCenter sähköverkosta ennen puhdistusta. Älä käytä puhdistukseen nesteitä tai aerosoleja. Käytä puhdistukseen kosteaa liinaa.
4. Älä käytä Iomega StorCenter veden lähettyvillä. Älä läikytä nestettä Iomega StorCenter -laitteen päälle tai sisälle.
5. Älä aseta Iomega StorCenter epävakaalle pinnalle.
6. Älä aseta StorCenter-laitetta lämpöpatterin tai lämpökanavan lähettyville tai päälle.
7. Varmista, että ilma pääsee kiertämään StorCenter-laitteen edessä ja takana (vähintään 6" tai 127 mm).
8. Älä kävele virtajohtoon päältä tai aseta mitään sen varaan.
9. Jos paristo asetetaan epäasianmukaisesti, on seurauksena räjähdysvaara. Vaihda vain samanlaisiin tai vastaaviin laitevalmistajan suosittelemiin paristoihin. Hävitä käytetyt paristot paikallisten jätemääräysten mukaisesti.

Irrota seuraavissa tapauksissa Iomega StorCenter pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen tukeen: Virtajohto tai piste on vaurioitunut, nestettä on päässyt Iomega StorCenter sisään, Iomega StorCenter ei toimi käyttöohjeiden mukaisesti, Iomega StorCenter on pudonnut tai sen kotelon on vaurioitunut.

Rajoitettu takuu

Iomega antaa tälle laitteistotuotteelle takuun, joka kattaa materiaali- ja valmistusvirheet seuraavassa esitettynä takuuajana. Takuu on voimassa vain tuotteen alkuperäisellä ostajalla, eikä sitä voi siirtää. Lisäksi takuu on voimassa vain käytettäessä tuotetta kaupallisiin tarkoituksiin. Takuuaika alkaa ostopäivästä ja on kolme (3) vuotta uusilla tuotteilla tai yhdeksänkymmentä (90) päivää Iomegan kunnostamilla tuotteilla.

Takuu ei kata: (a) Iomegan ohjelmistotuotteita; (b) kertakäyttöisiä kuten sulakkeita tai polttimeita tai (c) takuun alaisen tuotteen mukana toimitettuja kolmannen osapuolen laitteita tai ohjelmistoja. Iomega ei anna mitään takuuta sellaisille tuotteille, jotka, mikäli sisältyvät toimitukseen, toimitetaan "SELLAISENAAN". Tämä takuu ei myöskään kata onnettomuuden, väärinkäytön, huonon kohtelun, muiden kuin Iomegan hyväksymien tallennusvälineiden käytön, tallennusvälineiden altistumisen liian voimakkailla magneettisille kentille tai ulkoisten ympäristösyiden aiheuttamia vahinkoja.

Ainoa ja yksinomainen takuun alaisen vian korvaus on viallisen tuotteen korjaus tai vaihtaminen Iomegan oman harkinnan mukaan. Iomega maksaa korjauksen tai vaihdon kaikki kulut (lähettyksestä voidaan laskuttaa) ja voi käyttää siihen uusia tai kunnostettuja osia. Vaihdettu osa tai tuote taataan alkuperäisen takuun jäljellä olevaksi ajaksi tai vähintään kolmeksi (3) kuukaudeksi sellaisen osan tai tuotteen lähettyksestä. Jos Iomega ei pysty korjaamaan tai vaihtamaan viallista tuotetta, ainoa vaihtoehtoinen korvaus on alkuperäisen ostohinnan palauttaminen.

Edellä kuvattu on Iomegan yksinomainen vastuu ostajalle tämän takuun mukaisesti. MISSÄÄN TAPAUKSESSA IOMEGA EI OLE VASTUUSSA EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, SEURAAMUKSELLISISTA TAI ERITYISISTÄ VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ, MUKAAN LUKIEN TIETOJEN, KÄYTÖN TAI VOITTOJEN MENETYKSET, VAIKKA IOMEGALLE OLISI ILMOITETTU SELLAISTEN MENETYSTEN MAHDOLLISUUDESTA. Missään tapauksessa Iomegan vastuu ei ylitä aseman tai levyn alkuperäistä ostohintaa. Joillakin oikeudenkäyttöaloilla ei sallita satunnaisten tai seuraamuksellisten vahinkojen rajaamista takuun ulkopuolelle, joten edellä mainittu rajoitus ei ehkä koske ostajaa.

Takuupalvelun hankkiminen

Takuupalvelun saamiseksi ostajan on ilmoitettava Iomegalle takuun voimassaoloajana. Aivan kuten tekniikka ja markkinaolosuhteet vaihtelevat, Iomegan asiakastukiperiaatteet (mukaan lukien palveluista laskutettavat palkkiot) ja -käytännöt muuttuvat ajan mukana. Jos haluat tietoja Iomegan voimassa olevista periaatteista tai takuupalvelusta, katso verkkosivustoltamme osoitteesta www.iomega.com/supportpolicy.html tai kirjoita osoitteeseen Iomega Customer Service, 4059 South 1900 West, Roy, UT 84067. Iomegan Euroopan asiakaspalvelun yhteyshenkilöt löytyvät tukisivustoltamme osoitteesta www.iomega.com/europe/support. Jos ostettu tuote kelpaa takuupalveluun, ostajan on palautettava se Iomegalle yhdessä asianmukaisen yksilöinnin, Iomegan verkkosivustolta tai Iomegan edustajalta saadun palautusnumeron ja ostokuitin kanssa. Iomega ei suojaa, korvaa eikä palauta tietoja takuupalvelun aikana, joten ostajan pitää kopioida ne ennen lähettämistä.

Rajoitukset

EDELLÄ KUVATTU TAKUU ON AINOA TAKUU JA KORVAA KAIKKI MUUT TAKUUT, SUORAT JA EPÄSUORAT. Soveltuvan lain sallimissa puitteissa IOMEGA ERITYISESTI KIELTÄÄ KAIKKI EPÄSUORAT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN EPÄSUORAN TAKUUN KAUPPAKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA MÄÄRÄTTYYN TARKOITUKSEEN. Mahdollinen soveltuvan lain edellyttämä epäsuora takuu rajoittuu kestoajan suoran takuun voimassaoloaikaan. Joillakin oikeudenkäyttöalueilla ei sallita epäsuorien takuiden rajoituksia tai rajoituksia niiden kestolle, joten mainittu rajoitus ei ehkä koske ostajaa. Takuu antaa ostajalle erityisiä laillisia oikeuksia ja ostajalla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat oikeudenkäyttöalueen mukaan. Jokainen tuotteen takuun rikkomista koskeva kanne on jätettävä yhden (1) vuoden sisällä päivästä, jolloin kanne olisi aikaisintaan voitu jättää.

Gyorstelepítés

MEGJEGYZÉS: Ha több StorCenter eszközt is vásárolt, először minden lépést végezzen el az egyik eszközzel, és csak utána telepítse a többit.

1. A mellékelt hálózati kábellel csatlakoztassa a StorCenter eszközt hálózati hubhoz vagy kapcsolóhoz.
2. Csatlakoztassa a mellékelt tápkábelt a StorCenter eszköz hátuljához és egy szünetmentes tápegységhez.

FIGYELEM! (Egyes modellek) Győződjön meg arról, hogy a StorCenter hátulján lévő AC kapcsoló a tartózkodási helyének megfelelő állásban van. Győződjön meg arról, hogy a StorCenter hátulján lévő tápkapcsoló ON (Be) állásban van.

3. Kapcsolja be a StorCenter eszközt.
4. Az Iomega Storage Manager szoftver telepítéséhez helyezze a telepítő CD-t a számítógép CD/DVD-meghajtójába.

MEGJEGYZÉS: Az Iomega Storage Manager szoftver a mellékelt telepítő CD-n található. A támogatott operációs rendszerekről a www.iomega.com/support webhelyen olvashat

MEGJEGYZÉS: A legjobb eredmény érdekében olyan számítógépet használjon, amely ugyanahhoz az útválasztóhoz, hubhoz vagy kapcsolóhoz csatlakozik, mint az Iomega StorCenter. Ha a szoftver nem indul el automatikusan, keresse meg a CD-meghajtót a számítógépen, majd kattintson duplán a Setup (Telepítés) ikonra.

5. A telepítés után a szoftver automatikusan elindul.

MEGJEGYZÉS: A StorCenter Manager automatikusan megvizsgálja a hálózatot, amikor elindul. Ha a Windows Tűzfal hálózati tevékenységről jelenít meg figyelmeztetést, kattintson a **feloldás** gombra.

6. Miután a StorCenter Manager megtalálta a StorCenter eszközt, végezze el a Device Setup Wizard (Eszköz telepítése varázsló) lépéseit, amelynek során létrehoz egy rendszergazdai fiókot, és konfigurálja a StorCenter eszközt. A konfigurálás után csatlakozik a StorCenter eszközhöz.

StorCenter hálózati meghajtó használata

A meghajtó felismerése a StorCenter Manager programmal

A StorCenter Manager lehetővé teszi a felhasználók számára az Iomega StorCenter hálózati meghajtó konfigurálását. Csak futtassa a programot a hálózathoz kapcsolt minden számítógépen, hogy betűjelet rendeljen a meghajtóhoz.

A meghajtó leválasztása

VIGYÁZAT: Az adatvesztés elkerülése érdekében ne válassza le a meghajtót adatátvitel közben. Adatátvitel alatt a működést jelző LED-ek kék színnel villognak. Óvatosan hordozza a meghajtót, amikor az csatlakoztatva van az áramforráshoz.

Biztonsági mentés a meghajtóval

Az Iomega azt javasolja, hogy rendszeresen készítsen biztonsági másolatot a rendszerről, az adatokról pedig még gyakrabban, hogy biztosítsa a fontos adatok állandó védelmét. A telepítés részletes ismertetése és a biztonsági mentési stratégiákkal kapcsolatos további információk a telepített szoftver súgójában található.

Hibaelhárítás

Nem található a meghajtó

Ha az Iomega StorCenter Manager eszköz nem találja a meghajtót, próbálja ki a következőket:

- Győződjön meg arról, hogy a meghajtó be van kapcsolva. A meghajtó elején lévő LED-nek folyamatos zöld színű fénnel kell világítania.
- Ellenőrizze, hogy működik-e az Ethernet-kábel. Ellenőrizze, hogy a meghajtó hátulján lévő kapcsolat LED világít-e.
- Próbálja újrafuttatni a StorCenter Manager programot úgy, hogy egy meghajtó betűjelet rendel hozzá az Iomega StorCenter hálózati meghajtóhoz. Minden számítógépen, amely hálózathoz csatlakozik, futtatnia kell a StorCenter Manager programot.

MEGJEGYZÉS: A meghajtó felismerése nem történik meg, ha akkor kapcsolja be, amikor fut a StorCenter Manager program. Várjon, amíg folyamatos zöld színnel kezd világítani a LED, majd futtassa ismét a StorCenter Manager programot.

Biztonsági tudnivalók

Az Iomega StorCenter használatakor tartsa be a következő szabályokat:

1. Kövessen minden, az Iomega StorCenter készüléken és a dokumentációban jelzett utasítást.
2. Csak azt a tápkábel használja, amelyet az Iomega StorCenter készülékhez kapott. Mindig az országnak megfelelő tápkábel használat.
3. Tisztítás előtt húzza ki az Iomega StorCenter készüléket. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítóanyagokat. Nedves ronggyal törölje a készüléket.
4. Ne használja az Iomega StorCenter készüléket víz közelében. Ne öntsön vizet az Iomega StorCenter készülékre.
5. Ne helyezze az Iomega StorCenter készüléket inogó felületre.
6. Ne helyezze a StorCenter eszközt hőszugárzó tárgyra vagy annak közelébe.
7. Ügyeljen arra, hogy a StorCenter eszköz előléről és hátulról megfelelően szellőzzön (legalább 127 mm rés legyen közte és a fal között).
8. Ne lépjen rá a hálózati kábelre, és semmit ne fektessen rá.
9. Az elem helytelen cseréje robbanást okozhat. Csak azonos vagy egyenértékű elemtípust használjon, melyet a gyártó javasol. Az elemeket a helyi, nemzeti, illetve nemzetközi szabályok szerint ártalmatlanítsa.

A következők előfordulása esetén húzza ki az Iomega StorCenter készüléket a fali aljzatból, és forduljon a technikai támogatáshoz: A tápkábel vagy -csatlakozó megsérült, folyadék került az Iomega StorCenter készülékbe, az Iomega StorCenter nem működik előírászerűen rendeltetésszerű használat esetén, az Iomega StorCenter leesett vagy burkolata megsérült.

Korlátozott garancia

Az Iomega szavatolja, hogy a lenti jótállási időszak alatt a termék anyagában és kidolgozásában hibáktól mentes lesz. A jótállás nem ruházható át, és kizárólag Ön, az első vásárló veheti igénybe, amennyiben a terméket kereskedelmi célokra használja. A jótállási időszak a vásárlás napján kezdődik, és új termék esetén három (3) évig*, felújított termék esetén kilencven (90) napig érvényes.

Ez a garancia nem vonatkozik a következőkre: (a) Iomega szoftvertermékek; (b) fogyóeszközök, például biztosítékok és izzók; illetve (c) a garanciális termékhez járó, de külső cégek által gyártott termékek, hardverek és szoftverek. Ezekre a termékekre az Iomega semmilyen garanciát nem vállal, azokat adott állapotukban bocsátja rendelkezésre. A garancia nem vonatkozik azokra a károokra, amelyek balesetből, nem rendeltetésszerű használatból, az Iomega által jóvá nem hagyott adathordozók használatából, az adathordozó erős mágneses térbe való helyezéséből vagy külső környezeti hatásokból származnak.

Meghibásodás esetén kizárólag a termék javítása vagy cseréje igényelhető az Iomega választása szerint és költségére (a szállítási díjat lehet, hogy ki kell fizetnie), és ehhez az Iomega új és felújított alkatrészeket vagy termékeket is felhasználhat. A kicserélt alkatrésze vagy termékre az eredeti garanciaidő fennmaradó része vagy a szállítástól számított három (3) hónapos garancia érvényes attól függően, melyik hosszabb. Ha az Iomega nem tudja megjavítani vagy kicserélni a meghibásodott terméket, akkor visszakaphatja a termék eredeti árát.

A fentiek az Iomega minden kötelezettségét tartalmazzák e garancia keretein belül. AZ IOMEGA SEMMILYEN ESETBEN NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE KÖZVETLEN, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES VAGY SPECIÁLIS KÁROKÉRT ÉS VESZTESÉGEKÉRT, BELEÉRTVE AZ ADATOK, A HASZNÁLHATÓSÁG ÉS A PROFIT ELVESZÍTÉSÉT IS, AKKOR SEM, HA AZ IOMEGA KORÁBBAN TÁJÉKOZTATVA LETT ILYEN ESEMÉNYEK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. Az Iomega felelőssége semmilyen esetben nem terjedhet túl a meghajtó vagy az adathordozó eredeti árán. Egyes országok törvényileg szabályozzák a véletlen vagy következményes károk kizárását és korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás és kizárás Önre nem vonatkozik.

A garanciális szolgáltatás igénybevétele

A garanciális szolgáltatás igénybeviteléhez a jótállási időszakon belül kell értesítenie az Iomega céget. Ahogy a technológiák és a piaci feltételek alakulnak, úgy változnak az Iomega ügyféltámogatási szolgáltatásai is (beleértve a szolgáltatások díját). Az Iomega aktuális szabályairól és garanciális szolgáltatásairól a www.iomega.com/supportpolicy.html webhelyen olvashat, vagy kérjen információt a következő címen: Iomega Customer Service, 4059 South 1900 West, Roy, UT 84067. Az Iomega európai kapcsolattartási adatai a www.iomega.com/europe/support webhelyen találhatók. Ha a termék jogosult a garanciális szolgáltatásra, vissza kell juttatnia az Iomega számára a megfelelő azonosítási adatokkal, az Iomega webhelyéről vagy képviselőjétől beszerzett visszaküldési azonosítóval és a vásárlási bizonylattal. A garanciális szolgáltatás során az Iomega nem védi, állítja helyre vagy juttatja vissza az adatokat, ezért feladás előtt készítsen másolatot adatairól.

Korlátozások

A FENTI GARANCIA KIZÁRÓLAGOS, MINDEN MÁS KIFEJEZETT VAGY VÉLT GARANCIÁT FELÜLBÍRÁL. A vonatkozó törvények által engedett mértékben AZ IOMEGA KIZÁR MINDEN VÉLT GARANCIÁT, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS EGY ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VONATKOZÓ VÉLT GARANCIÁKAT IS. A vonatkozó törvények által megkövetelt vélt garanciák a kifejezett garanciális időszakra korlátozódnak. Néhány állam nem engedélyezi a vélt garanciák érvényességi idejének korlátozását, ezért elképzelhető, hogy a fenti korlátozás Önre nem vonatkozik. Ez a jótállás meghatározott jogokkal ruházta fel a tulajdonost, aki a helyi szabályozásokról függően további jogokkal is rendelkezhet. A termékre vonatkozó garancia megszegése miatti kereseteket az adott feltételek kialakulása utáni egy (1) éven belül be kell nyújtani.

Rychlá instalace

POZNÁMKA: Pokud jste zakoupili více než jednu jednotku StorCenter, dokončete postup u jedné, než začnete s nastavením ostatních.

1. Dodaným síťovým kabelem připojte zařízení StorCenter k síťovému rozbočovači nebo přepínači.
2. Připojte dodaný přívodní kabel k zadní straně zařízení StorCenter a k nepřerušitelnému zdroji napájení (UPS).

UPOZORNĚNÍ! (Některé modely) Ujistěte se, že nastavení přepínače střídavého napětí na zadní straně zařízení StorCenter Pro odpovídá požadavkům ve vaší zemi. Ujistěte se také, že je tento přepínač **zapnutý (ON)**.

3. Zapněte zařízení StorCenter.
4. Do mechaniky počítače CD/DVD ROM vložte instalační disk CD, abyste mohli nainstalovat software Iomega Storage Manager.

POZNÁMKA: Iomega Storage Manager je klientský software uložený na přiloženém instalačním disku CD. Informace o podporovaných operačních systémech naleznete na stránkách podpory na adrese www.iomega.com/support.

POZNÁMKA: Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud je počítač připojen ke stejnému směrovači, rozbočovači nebo přepínači jako zařízení Iomega StorCenter. Pokud se software nespustí automaticky, přejděte k zobrazení jednotky CD v počítači a poklepejte na ikonu Setup (Nastavení).

5. Po dokončení instalace se software Storage Manager automaticky spustí.

POZNÁMKA: Software StorCenter Manager při spuštění automaticky prozkoumá vaši síť. Pokud obdržíte varování brány Windows Firewall o síťové aktivitě, klepněte na tlačítko **odblokovat**.

6. Jakmile software najde zařízení StorCenter, řiďte se průvodcem instalací zařízení, který vám pomůže vytvořit účet správce a konfigurovat zařízení StorCenter. Po dokončení konfigurace budete připojeni k zařízení StorCenter.

Používání síťové jednotky pevného disku StorCenter

Vyhledávání jednotky softwarem StorCenter Manager

Aplikace StorCenter Manager umožňuje uživateli snadno konfigurovat jednotku síťového úložiště Iomega StorCenter. Pouhým spuštěním nástroje v každém počítači připojeném k síti můžete rychle přiřadit písmeno jednotky k procházení jednotky.

Odpojení jednotky

UPOZORNĚNÍ: Jednotku neodpojujte během přenosu dat, mohlo by dojít k jejich ztrátě. Indikátor činnosti na jednotce během přenosu dat bliká modře. Přemísťujete-li jednotku připojenou k napájení, buďte opatrní.

Zálohování pomocí jednotky

Pro zajištění trvalé ochrany důležitých dat doporučuje společnost Iomega pravidelné zálohování systému a častější zálohování dat. Chcete-li získat informace k instalaci a další informace o strategiích zálohování, nainstalujte dodaný software a otevřete Návodů.

Řešení problémů

Jednotka nebyla nalezena

Pokud aplikace Iomega StorCenter Manager nemůže vyhledat jednotku, zkuste následující řešení:

- Ujistěte se, že je jednotka napájena. Indikátor na přední části jednotky by měl svítit zeleně.
- Používejte funkční kabel Ethernet. Ověřte, zda indikátor LED připojení v zadní části jednotky svítí.
- Zkuste znovu spustit aplikaci StorCenter Manager a přiřadit písmeno jednotky k síťové jednotce pevného disku Iomega StorCenter. Software StorCenter Manager byste měli spustit v každém počítači připojeném k síti.

POZNÁMKA: Jednotka nebude zjištěna, pokud v době spuštění aplikace StorCenter Manager není zcela zapnuta. Počkejte, dokud se indikátor nerozsvítí zeleně a znovu spusťte aplikaci StorCenter Manager.

Bezpečnostní informace

Při provádění libovolné práce na lomega iConnect dodržujte následující pokyny:

1. Dodržujte veškeré pokyny uvedené na lomega StorCenter a v dokumentaci.
2. Používejte pouze napájecí kabel dodávaný s lomega StorCenter. Vždy používejte napájecí kabel určený pro vaši zemi.
3. Před čištěním lomega StorCenter odpojte od napájení. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky. Na čištění použijte vlhký hadřík.
4. lomega StorCenter nepoužívejte v blízkosti vody. Nepolévejte lomega StorCenter vodou ani ji nelijte dovnitř.
5. Nepokládejte lomega StorCenter na nestabilní povrch.
6. Zařízení StorCenter neumísťujte poblíž nebo přímo na radiátor či jiný zdroj tepla.
7. Zajistěte, aby zařízení StorCenter mělo dostatečný prostor k ventilaci (alespoň 6“ nebo 127 mm) před i za zařízením.
8. Nešlapejte na napájecí kabel, ani na něj nic nepokládejte.
9. Při chybné výměně baterie hrozí její exploze. K výměně používejte jen stejný nebo rovnocenný typ baterie doporučený výrobcem zařízení. Baterie likvidujte v souladu s místními, státními nebo evropskými předpisy.

Pokud dojde k některé z následujících situací, odpojte lomega StorCenter ze zásuvky a obraťte se na technickou podporu: je poškozený napájecí kabel či zástrčka, do lomega StorCenter se dostala voda, lomega StorCenter při dodržení provozních pokynů nefunguje správně, lomega StorCenter upadla nebo je poškozené pouzdro.

Omezená záruka

Společnost lomega zaručuje, že tento produkt nemá žádné vady materiálu ani výrobní vady, a to po celou dobu platnosti níže specifikované záruční lhůty. Tato záruka je nepenesná. Platí pouze pro vás, prvního koncového zákazníka, a to pouze v případě, že je produkt používán ke komerčním účelům. Záruka nabývá platnosti dnem zakoupení tohoto produktu a platí po dobu tří (3) let u nových produktů a po dobu devadesáti (90) dní u repasovaných produktů.

Tato záruka se nevztahuje na: (a) softwarové produkty lomega; (b) spotřební komponenty, např. pojistky nebo žárovky, nebo (c) produkty, hardware nebo software třetích osob dodávané s výrobky, na které je poskytována záruka. lomega neposkytuje žádné záruky na tyto výrobky, které – pokud tvoří součást dodávky - jsou poskytovány “TAK, JAK JSOU”. Tato záruka také vylučuje poškození způsobené nehodou, chybným použitím, nesprávnou aplikací, použitím médií, která společnost lomega neschválila, vystavení médií nadměrnému působení magnetických polí nebo vlivů vnějšího prostředí.

Vaším jediným a výhradním oprávněným prostředkem v případě závady, na kterou se vztahuje záruka, bude oprava nebo výměna vadného výrobku dle výhradního uvážení společnosti lomega a na její náklady (poštovné může být vyúčtováno). Společnost lomega přitom může použít nové i repasované díly nebo výrobky. Na vyměněné díly nebo výrobky se bude vztahovat záruka po zbytek původní záruční lhůty nebo tří (3) měsíce od data odeslání takového dílu nebo výrobku podle toho, která lhůta je delší. Nebude-li společnost lomega schopna vadný výrobek opravit nebo vyměnit, bude vaším výhradním alternativním oprávněným prostředkem vrácení původní kupní ceny.

Výše uvedené ustanovení představuje celý závazek společnosti lomega vůči vám vyplývající z této záruky. SPOLEČNOST IOMEGA NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVÍDĚT ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, VČETNĚ ZTRÁTY DAT, MOŽNOSTI POUŽITÍ NEBO ZISKU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST IOMEGA BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. Odpovědnost společnosti lomega nebude v žádném případě vyšší než původní kupní cena jednotky nebo disku jako média. Některé jurisdikce neumožňují výjimky z omezení náhodných nebo následných škod či jejich omezení, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se na vás nemusí vztahovat.

Nárok na záruční servis

Žádáte-li o záruční servis během záruční doby, musíte se obrátit na společnost lomega. Z důvodu rozdílných technologických a tržních podmínek se zásady a postup zákaznické podpory společnosti lomega (včetně poplatků za služby) mohou měnit. Chcete-li získat aktuální informace o zásadách nebo záručních službách, navštivte naše webové stránky www.iomega.com/supportpolicy.html nebo napište na adresu: lomega Customer Service, 4059 South 1900 West, Roy, UT 84067. Kontaktní informace zákaznické podpory v Evropě najdete na webových stránkách podpory www.iomega.com/europe/support. Bude-li uznán nárok na záruční servis výrobku, budete požádáni, abyste výrobek zaslali společnosti lomega společně s přesným názvem a autorizačním návratovým číslem, které naleznete na webových stránkách nebo u obchodního zástupce společnosti lomega, a dokladem o zakoupení. Společnost lomega nebude během záručního servisu chránit, obnovovat ani vracet vaše data, proto data před odesláním výrobku na opravu zálohujte.

Omezení

VÝŠE UVEDENÁ ZÁRUKA JE VÝHRADNÍ A NAHAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ ZÁRUKY. Společnost IOMEGA se v rozsahu povoleném platnými zákony VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH ODVOZENÝCH ZÁRUK VČETNĚ VŠECH ODVOZENÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Doba platnosti veškerých odvozených záruk vyžadovaných platnými zákony bude omezena na výslovnou dobu platnosti záruky. Některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení odvozených záruk nebo omezení doby platnosti odvozených záruk, takže výše uvedená omezení se na vás nemusí vztahovat. Tato záruka vám poskytuje určitá zákonná práva a můžete mít také další práva, která se liší podle oblasti soudní příslušnosti. Případná žaloba na porušení záruky na váš výrobek musí být podána do jednoho (1) roku od prvního dne, kdy mohla být taková žaloba podána.

Szybka instalacja

UWAGA: W przypadku zakupu wielu napędów StorCenter przed skonfigurowaniem dodatkowych urządzeń należy wykonać wszystkie przewidziane czynności.

1. Za pomocą dołączonego przewodu sieciowego podłącz napęd StorCenter do koncentratora sieciowego lub przełącznika.
2. Podłącz dostarczony przewód zasilający do gniazda w tylnej części napędu StorCenter oraz do zasilacza UPS.

UWAGA! (Niektóre modele) Upewnij się, że przełącznik zasilania zmiennego, znajdujący się na tylnym panelu napędu StorCenter, znajduje się w położeniu odpowiednim dla Twojego kraju. Przełącznik zasilania napędu StorCenter musi znajdować się w pozycji ON (wł.).

3. Włącz napęd StorCenter.
4. Aby zainstalować oprogramowanie Iomega Storage Manager, umieść instalacyjny dysk CD w napędzie CD/DVD-ROM komputera.

UWAGA: oprogramowanie klienckie Iomega Storage Manager jest zawarte na instalacyjnym dysku CD. Informacje dotyczące obsługiwanych systemów operacyjnych są dostępne na witrynie www.iomega.com/support.

UWAGA: w celu uzyskania najlepszych wyników należy użyć komputera podłączonego do tego samego routera, koncentratora lub przełącznika co napęd Iomega StorCenter. Jeśli oprogramowanie nie zostanie uruchomione automatycznie, należy przejść do napędu CD-ROM, a następnie kliknąć dwukrotnie ikonę Setup (Konfiguracja).

5. Po zakończeniu instalacji oprogramowania Storage Manager zostanie ono uruchomione automatycznie.

UWAGA: Po uruchomieniu oprogramowania StorCenter Manager automatycznie przeprowadzi skanowanie sieci. W przypadku wyświetlenia komunikatu zapory systemu Windows o aktywności sieciowej kliknij przycisk **odblokowania**.

6. Po odnalezieniu napędu StorCenter w oprogramowaniu StorCenter Manager wykonaj czynności przedstawione w kreatorze Device Setup Wizard umożliwiające utworzenie konta administratora i skonfigurowanie napędu StorCenter. Po zakończeniu konfiguracji użytkownik zostanie połączony z StorCenter.

Używanie sieciowego dysku twardego StorCenter

Odkrywanie napędu za pomocą narzędzia StorCenter Manager

Narzędzie StorCenter Manager zapewnia użytkownikom łatwą konfigurację sieciowego dysku twardego Iomega StorCenter. Wystarczy uruchomić to narzędzie na każdym komputerze podłączonym do sieci, aby szybko przypisać literę umożliwiającą przeglądanie napędu.

Odcłacanie napędu

OSTRZEŻENIE: Nie wolno odcłączać napędu podczas przesyłania danych, aby nie doszło do utraty danych. Dioda aktywności napędu migają na niebiesko podczas transferu danych. Napęd podłączony do zasilania należy przenosić wyłącznie z zachowaniem najwyższej ostrożności.

Wykonywanie kopii zapasowych z wykorzystaniem dysku

Firma Iomega zaleca okresowe wykonywanie kopii zapasowych systemu oraz częste wykonywanie kopii zapasowych danych, aby zapewnić pełną ochronę najważniejszych danych. Aby uzyskać pełne instrukcje i więcej informacji na temat strategii tworzenia kopii zapasowych, należy zainstalować program, a następnie wybrać opcję Help (Pomoc).

Rozwiązywanie problemów

Nie wykryto napędu

Jeżeli narzędzie Iomega StorCenter Manager nie wykrywa napędu, spróbuj wykonać następujące czynności:

- Sprawdź, czy dołączono zasilanie napędu. Dioda wskaźnikowa na przednim panelu napędu powinna świecić się na niebiesko.
- Sprawdź, czy używany przewód Ethernet działa prawidłowo. Sprawdź, czy dioda LED połączenia (Link) z tyłu napędu jest włączona.
- Spróbuj ponownie uruchomić narzędzie StorCenter Manager w celu przypisania litery sieciowemu dyskowi twardeму Iomega StorCenter. Uruchom narzędzie StorCenter Manager na każdym komputerze podłączonym do sieci.

UWAGA: Napęd nie zostanie wykryty, jeżeli został włączony przy uruchomionym narzędziu StorCenter Manager. Poczekaj do zmiany koloru lampki na zielony i ponownie uruchom narzędzie StorCenter Manager.

Informace o bezpečnosti

Podczas używania napędu Iomega StorCenter należy zastosować się do poniższych wytycznych:

1. Wykonuj polecenia opisane na napędzie Iomega StorCenter i w dokumentacji.
2. Używaj tylko kabla zasilacza dostarczonego z urządzeniem Iomega StorCenter. Zawsze używaj odpowiedniego kabla zasilacza dla danego kraju.
3. Przed czyszczeniem urządzenia odłącz je od zasilania. Nie używaj płynów ani środków czyszczących w aerozolu. Używaj tylko wilgotnej tkaniny.
4. Nie używaj urządzenia Iomega StorCenter w pobliżu wody. Nie narażaj urządzenia Iomega StorCenter na działanie wody.
5. Nie umieszczaj urządzenia Iomega StorCenter na nierównej powierzchni.
6. Nie umieszczać urządzenia StorCenter w pobliżu grzejnika ani innych urządzeń grzewczych.
7. Należy zapewnić właściwą wentylację (odległość co najmniej 6 cali lub 127 mm) z przodu i z tyłu urządzenia StorCenter.
8. Nie deptaj przewodu zasilającego ani nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów.
9. Nieprawidłowa wymiana baterii może być przyczyną wybuchu.. Baterie należy wymieniać na takie same lub ich zamienniki zalecane przez producenta urządzenia. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi rozporządzeniami.

W przypadku wystąpienia każdej z poniższych sytuacji odłącz urządzenie Iomega StorCenter od gniazdka ściennego i skontaktuj się z pomocą techniczną: przewód zasilacza lub wtyczka są uszkodzone, urządzenie Iomega StorCenter zostało narażone na kontakt z płynem, urządzenie Iomega StorCenter nie działa prawidłowo, pomimo używania zgodnie z zaleceniami, urządzenie Iomega StorCenter zostało upuszczone lub obudowa jest uszkodzona.

Ograniczona gwarancja

Firma Iomega, na czas trwania okresu gwarancyjnego przedstawionego poniżej, udziela gwarancji, że niniejszy produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych. Nieprzenaszalna gwarancja przysługuje tylko pierwszemu nabywcy i tylko w przypadku nabycia produktu do zastosowań komercyjnych. Za dzień rozpoczęcia okresu objętego gwarancją uznaje się datę zakupu; okres trwa trzy (3) lata dla nowych produktów lub dziewięćdziesiąt (90) dni dla produktów odnawianych Iomega.

Tato záruka se nevztahuje na: (a) softwarové produkty Iomega; (b) spotřební komponenty, např. pojistky nebo žárovky, nebo (c) produkty, hardware nebo software třetích osob dodávané s výrobky, na které je poskytována záruka. Iomega neposkytuje žádné záruky na tyto výrobky, které – pokud tvoří součást dodávky - jsou poskytovány "TAK, JAK JSOU". Tato záruka také vylučuje poškození způsobené nehodou, chybným použitím, nesprávnou aplikací, použitím médií, která společnost Iomega neschválila, vystavení médií nadměrnému působení magnetických polí nebo vlivů vnějšího prostředí.

Vášim jediným a výhradním oprávněným prostředkem v případě záruky, na kterou se vztahuje záruka, bude oprava nebo výměna vadného výrobku dle výhradního uvážení společnosti Iomega a na její náklady (poštovné může být vyúčtováno). Společnost Iomega přitom může použít nové i repasované díly nebo výrobky. Na vyměněné díly nebo výrobky se bude vztahovat záruka po zbytek původní záruční lhůty nebo tři (3) měsíce od data odeslání takového dílu nebo výrobku podle toho, která lhůta je delší. Nebude-li společnost Iomega schopna vadný výrobek opravit nebo vyměnit, bude vášim výhradním alternativním oprávněným prostředkem vrácení původní kupní ceny.

Výše uvedené ustanovení představuje celý závazek společnosti Iomega vůči vám vyplývající z této záruky. SPOLEČNOST IOMEGA NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, VČETNĚ ZTRÁTY DAT, MOŽNOSTI POUŽITÍ NEBO ZISKU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST IOMEGA BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. Odpovědnost společnosti Iomega nebude v žádném případě vyšší než původní kupní cena jednotky nebo disku jako média. Některé jurisdikce neumožňují výjimky z omezení náhodných nebo následných škod či jejich omezení, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se na vás nemusí vztahovat.

Nárok na záruční servis

Žádáte-li o záruční servis během záruční doby, musíte se obrátit na společnost Iomega. Z důvodu rozdílných technologických a tržních podmínek se zásady a postup zákaznické podpory společnosti Iomega (včetně poplatků za služby) mohou měnit. Chcete-li získat aktuální informace o zásadách nebo záručních službách, navštivte naše webové stránky www.iomega.com/supportpolicy.html nebo napište na adresu: Iomega Customer Service, 4059 South 1900 West, Roy, UT 84067. Kontaktní informace zákaznické podpory v Evropě najdete na webových stránkách podpory www.iomega.com/europe/support. Bude-li uznán nárok na záruční servis výrobku, budete požádáni, abyste výrobek zaslali společnosti Iomega společně s přesným názvem a autorizačním návratovým číslem, které naleznete na webových stránkách nebo u obchodního zástupce společnosti Iomega, a dokladem o zakoupení. Společnost Iomega nebude během záručního servisu chránit, obnovovat ani vracet vaše data, proto data před odesláním výrobku na opravu zálohujte.

Omezení

VÝŠE UVEDENÁ ZÁRUKA JE VÝHRADNÍ A NAHRADUJE VŠECHNY OSTATNÍ VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ ZÁRUKY. Společnost IOMEGA se v rozsahu povoleném platnými zákony VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH ODVOZENÝCH ZÁRUK VČETNĚ VŠECH ODVOZENÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VYHDNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Doba platnosti veškerých odvozených záruk vyžadovaných platnými zákony bude omezena na výslovnou dobu platnosti záruky. Některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení odvozených záruk nebo omezení doby platnosti odvozených záruk, takže výše uvedená omezení se na vás nemusí vztahovat. Tato záruka vám poskytuje určitá zákonná práva a můžete mít také další práva, která se liší podle oblasti soudní příslušnosti. Případná žaloba na porušení záruky na váš výrobek musí být podána do jednoho (1) roku od prvního dne, kdy mohla být taková žaloba podána.

Быстрая установка

ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии более одного сетевого хранилища StorCenter завершите все процедуры для одного устройства перед установкой дополнительных устройств.

1. Для подключения сетевого хранилища StorCenter к сетевому концентратору или коммутатору используйте сетевой кабель из комплекта поставки.
2. Подключите сетевой шнур из комплекта поставки к сетевому хранилищу StorCenter и к источнику бесперебойного электропитания (UPS).

ВНИМАНИЕ! (Некоторые модели) Убедитесь, что напряжение на селекторном переключателе переменного тока на задней панели устройства StorCenter соответствует требованиям по питанию в вашей стране. Убедитесь в том, что выключатель электропитания на задней панели устройства StorCenter **ВКЛЮЧЕН**.

3. Включайте устройство StorCenter.
4. Чтобы установить программу Iomega Storage Manager, вставьте установочный компакт-диск в привод CD/DVD ROM на компьютере.

ПРИМЕЧАНИЕ. Iomega Storage Manager – клиентская программа, записанная на входящий в комплект установочный компакт-диск. Информацию о поддерживаемых операционных системах можно найти на сайте поддержки www.iomega.com/support.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для достижения наилучших результатов используйте компьютер, который подключен к тому же маршрутизатору, концентратору или коммутатору, что и Iomega StorCenter. Если программа не запускается автоматически, откройте компакт-диск в проводнике и щелкните дважды значок «Setup».

5. После завершения процесса установки программное обеспечение Storage Manager запустится автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ. Программа StorCenter Manager автоматически просканирует сеть во время своего запуска. При получении сообщения от брандмауэра Windows о попытке доступа к сети нажмите кнопку **Разблокировать**.

6. После обнаружения сетевого хранилища StorCenter программой StorCenter Manager следуйте указаниям мастера настройки устройства, который поможет создать учетную запись с правами администратора и настроить сетевое хранилище StorCenter. После завершения настройки будет выполнено подключение к сетевому хранилищу StorCenter.

Использование сетевого жесткого диска StorCenter

Обнаружение диска с помощью программы StorCenter Manager

Программа StorCenter Manager позволяет легко настраивать сетевое хранилище Iomega StorCenter. Просто запустите программу на каждом компьютере в сети, чтобы быстро назначить букву диску для просмотра.

Отключение диска

ОСТОРОЖНО! Во избежание потери данных не отключайте диск во время передачи данных. Во время передачи данных на дисковом индикаторе мигает синий индикатор. Будьте осторожны при перемещении дискового, подключенного к сети питания.

Резервное копирование на диск

Компания Iomega рекомендует периодически выполнять резервное копирование системы и более частое резервное копирование данных для обеспечения постоянной защиты важнейших данных. Подробные пошаговые инструкции и дополнительные сведения о стратегии резервного копирования см. в Help (справке программы).

Руководство пользователя

Посетите сайт www.iomega.com/support/ix2-200.html, www.iomega.com/support/ix4-200d.html, чтобы получить полное руководство пользователя, дополнительные инструкции по настройке и загрузить новейшее программное обеспечение.

Поиск и устранение неисправностей

Диск не определяется

Если StorCenter Manager не может обнаружить диск, попытайтесь выполнить следующие действия:

- Убедитесь, что питание дискового включено. Индикатор на передней панели дискового должен гореть зеленым.
- Убедитесь в том, что используется исправный Ethernet-кабель. Убедитесь в том, что на задней стороне диска горит светодиод состояния подключения к сети.
- Попытайтесь перезапустить программу StorCenter Manager, чтобы назначить букву диску для сетевого хранилища Iomega StorCenter. Необходимо запустить программу StorCenter Manager на каждом компьютере, подключенном к сети.

ПРИМЕЧАНИЕ. Диск не будет обнаружен, если при его включении запущена программа StorCenter Manager. Подождите, пока индикатор не загорится зеленым, и запустите программу StorCenter Manager снова.

Информация о безопасности

Соблюдайте следующие указания при выполнении любых операций с устройством Iomega StorCenter:

1. Следуйте всем инструкциям, которые можно найти на устройстве StorCenter и в его документации.
2. Используйте только кабель питания, поставляемый в комплекте с устройством StorCenter. Всегда используйте кабель питания, подходящий для электросетей вашей страны.
3. Выньте кабель из розетки, перед тем как приступить к чистке устройства StorCenter. Не используйте жидкие или аэрозольные очистители. Используйте для чистки влажную ткань.
4. Не используйте устройство StorCenter вблизи воды. Не проливайте жидкость на устройство StorCenter.
5. Не устанавливайте Iomega StorCenter на шаткую поверхность.
6. Не помещайте устройство StorCenter вблизи батарей и других источников тепла.
7. Убедитесь, что спереди и сзади устройства StorCenter достаточно пространства для вентиляции (не менее 6 дюймов или 127 мм).
8. Не наступайте на кабель питания и ничего не ставьте на него.
9. При неправильной замене батареи существует опасность взрыва. Заменяйте ее только батареей того же самого или аналогичного типа, рекомендованного производителем оборудования. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с нормативными актами местного, регионального и федерального законодательства.

При любом из следующих условий выньте кабель питания Iomega StorCenter из розетки и свяжитесь со службой технической поддержки: кабель питания или вилка повреждены, внутрь Iomega StorCenter попала жидкость, Iomega StorCenter не работает надлежащим образом при соблюдении инструкций по эксплуатации, произошло падение Iomega StorCenter или поврежден корпус устройства.

Ограниченная гарантия

Компания Iomega гарантирует, что данное оборудование не содержит дефектов в материалах и способно исправно проработать в течение всего гарантийного периода. Эта ограниченная гарантия, не подлежащая передаче, распространяется только на первого владельца устройства. Гарантийный срок начинается со дня продажи и составляет три (3) года для новых продуктов или девяносто (90) дней для отремонтированных продуктов Iomega.

Данная гарантия не распространяется на: (а) программные продукты компании Iomega; (б) расходные компоненты, например предохранители или лампочки; или (в) продукты, оборудование или программное обеспечение сторонних производителей, поставляемое вместе с гарантийным оборудованием. Компания Iomega не предоставляет гарантию на такого рода продукцию, которая (при наличии) поставляется по принципу «КАК ЕСТЬ». Данная гарантия также не распространяется на повреждения, вызванные несчастными случаями, неправильным или плохим обращением, использованием носителей, не одобренных компанией Iomega, воздействием на носители данных сильных магнитных полей или факторов окружающей среды.

Единственной и исключительной компенсацией возможных дефектов является ремонт или замена неисправного оборудования по усмотрению компании Iomega (вопрос об оплате транспортных расходов решается отдельно), при этом для устранения выявленных дефектов компания Iomega может использовать новые или восстановленные детали или изделия. На замененную деталь/продукцию будет распространяться оставшееся время исходной гарантии или период три (3) месяца с даты доставки такой детали/продукции, в зависимости от того, какой период дольше. Если компания Iomega не может отремонтировать или заменить дефектную продукцию, может быть рассмотрен вопрос о возврате денег, уплаченных за товар.

Вышеназванное охватывает все обязательства компании Iomega в рамках этой гарантии. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ГАРАНТИЯ IOMEGA НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДОВАВШИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И ПОТЕРИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА УTRATУ ДАННЫХ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ ДОХОД, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ IOMEGA СООБЩИЛА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЛИ ПОТЕРЬ. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании Iomega не может превышать продажной стоимости проигрывателя или диска. Законодательство некоторых стран не допускает исключения или ограничения на ответственность за случайные или последующие повреждения, поэтому вышеназванные ограничения могут быть не применимы в вашей стране.

Получение гарантийного обслуживания

Компания Iomega должна быть уведомлена о необходимости гарантийного обслуживания в течение гарантийного периода. Так как технологии и конъюнктура рынка меняются, процедуры и политика поддержки клиентов компании Iomega (включая оплату за обслуживание) также могут измениться со временем. Для получения сведений о текущей политике компании Iomega или о гарантийном обслуживании посетите веб-сайт компании www.iomega.com/supportpolicy.html или напишите по адресу: Iomega Customer Service, 4059 South 1900 West, Roy, UT 84067. Контактная информация для обслуживания клиентов компании Iomega может быть найдена в разделе поддержки на веб-сайте www.iomega.com/europe/support. Если продукция подлежит гарантийному обслуживанию, то необходимо вернуть ее компании Iomega вместе с документацией, учетным номером, полученным на официальном веб-сайте Iomega или назначенным представителем Iomega, и документами, подтверждающими факт покупки. Компания Iomega не несет ответственности за сохранность и восстановление данных во время гарантийного обслуживания, поэтому необходимо сделать резервную копию данных перед отправкой оборудования на гарантийное обслуживание или ремонт.

Ограничения

ВЫШЕУКАЗАННОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ. В соответствии с действующим законодательством, КОМПАНИЯ IOMEGA НЕ БЕРЕТ НА СЕБЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ. Любые подразумеваемые гарантии, необходимые для соблюдения применимого законодательства, будут ограничиваться продолжительностью заявленной гарантии. Законодательство некоторых стран не допускает исключения или ограничения в период срока действия подразумеваемой гарантии, поэтому вышеуказанные ограничения могут не иметь юридической силы в отдельных странах. Эта гарантия дает определенные законные права, кроме того, вы можете также обладать другими правами, зависящими от юрисдикции. Любое судебное преследование за нарушение любой гарантии на продукцию должно быть начато в течение одного (1) года с даты подачи иска.

פעל לפי ההנחיות הבאות בעת ביצוע עבודה כלשהי בהתקן StorCenter:

- פעל לפי כל ההוראות המסומנות על התקן StorCenter והמופיעות בתיק.
- בחבירו התקן StorCenter, השתמש אך ורק בכבל החשמל המצורף. השתמש תמיד בכבל חשמל המתאים למדינה בה אתה נמצא.
- נתק את התקן StorCenter לפני הניקוי. אל תשתמש בנוזלי ניקוי או בתרסיסי ניקוי. נקה את המכשיר באמצעות מטלית לכה.
- אל תשתמש בהתקן StorCenter בקרבת מים. אל תשפוך נוזלים על התקן StorCenter או לתוכו.
- אל תניח את התקן StorCenter על משטח שאינו יציב.
- הפתחים במארז התקן StorCenter מיועדים לאוורור ואין לחסום אותם או לכסות אותם.
- דאג שיש להתקן StorCenter אוורור מספק, מרוחק של 127 מ"מ לפחות, בחזית התקן StorCenter ומאחוריו. אל תניח את התקן StorCenter בקרבת רדיאטור או מקור חום אחר או עליהם.
- אל תדורוך על כבל החשמל ואל תניח לדבר לנוח עליו.
- אם מחליפים את הסוללה בצורה שגויה, קיימת סכנת התפוצצות. החלף את הסוללה אך ורק בסוללה מסוג זהה או מקביל המומלץ על-ידי היצרן. סלק סוללות משומשות לפי תקנות מקומיות, אזוריות או מדינתיות.

במקרים הבאים, נתק את התקן StorCenter משקע החשמל ופנה לתמיכה הטכנית.

- כבל החשמל או שקע החשמל ניזוקו.
- נשפך נוזל להתקן StorCenter.
- התקן StorCenter אינו פועל בצורה תקינה כאשר פועלים לפי הוראות ההפעלה.
- התקן StorCenter נפל או המארז ניזוק

אחריות מוגבלת

Iomega מתחייבת כי מוצר חומרה זה יהיה חופשי מפגמים בחומרים ובעבודה למשך תקופת האחריות. אחריות מוגבלת ובלתי-ניתנת להעברה זו ניתנת רק לך, הרוכש והמשתמש הסופי הראשון. האחריות מתחילה בתאריך הרכישה ונמשכת לתקופה של שנה אחת (1) למוצר שנרכש ביבשות אמריקה, אזור אסיה-האגן הפסיפי, מדינות באירופה שאינן נכללות באיחוד האירופי, המזרח התיכון או אפריקה; למשך תשעים (90) יום למוצרים מחדשים של Iomega שנרכשו באזורים אלה; או, למשך שנתיים (2) למוצרים שנרכשו על-ידי משתמש סופי במדינות החברות באיחוד האירופי. לקוחות שירשמו את המוצרים שלהם באתר www.iomegareg.com בתוך 90 יום מתאריך הרכישה יקבלו הארכת אחריות כל שתקופת האחריות המלאה תהיה שלוש (3) שנים בכל האזורים.

אחריות זו אינה חלה על: (א) מוצרי תוכנה של Iomega; (ב) רכיבים מתכלים כגון נתיכים או נורות; או (ג) מוצרי צד שלישי, חומרה או תוכנה, שסופקו יחד עם המוצר המכוסה באחריות. Iomega אינה מספקת כל אחריות למוצרים אלה אשר, אם נכללו, מסופקים 'כמות שהם'. אחריות זו אינה כוללת נזקים שנגרמו כתוצאה מתאונה, שימוש לא נכון, פגיעה במוצר, שימוש במדיה שלא אושרה על-ידי Iomega, חשיפת המדיה לשדות מגנטיים חריגים או סיבות סיבטיות חיצוניות.

התורפה היחידה והבלעדית שלך לפגם המכוסה באחריות היא תיקון או החלפה של המוצר הפגום, לפי החלטתה הבלעדית של Iomega ועל חשבונה (ייתכן שעלויות המשלוח יהיו על חשבונך). Iomega-1 רשאית להשתמש בחלקים או מוצרים חדשים או מחדשים כדי לעשות זאת. החלק/מוצר המוחלף יהיה מכוסה ביתרת תקופת האחריות המקורית או לתקופה של שלושה (3) חודשים מתאריך המשלוח של חלקים/מוצרים אלה, לפי התקופה הארוכה יותר. אם Iomega אינה מסוגלת לתקן או להחליף את המוצר הפגום, התרופה הבלעדית החלופית שלך היא החזר של מחיר הרכישה המקורי.

האמור לעיל הוא מחויבותה הכוללת של Iomega כלפיך בכתב אחריות זה. IOMEGA לא תישא בשום מקרה בחבות כלפי נזקים או אבדן עקיפים, מקריים, תוצאתיים או מיוחדים, כולל אבדן נתונים, שימוש או רווחים, אפילו אם IOMEGA יקבלה הודעה על אפשרות לנזקים כאלה. החבות של Iomega לא תהיה גבוהה בשום מקרה ממחיר הרכישה המקורי של הכונן או דיסק המדיה. תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים החרגה או הגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים, כך שיתכן שההגבלה או ההחרגה לעיל אינה חלה עליך.

קבלת שירות במסגרת אחריות

כדי לקבל שירות במסגרת אחריות, עליך להדיע ל-Iomega על כך בתוך תקופת האחריות. כפי שתנאי הטכנולוגיה ותנאי השוק משתנים, כך כללי מדיניות ספציפיים לתמיכת לקוחות של Iomega (כולל שלוש תמורות שירותים, משתנים במהלך הזמן). כדי לקבל מידע על כללי המדיניות או השירות באחריות העדכניים של Iomega, בקר באתר שלנו בכתובת www.iomega.com/supportpolicy.html או כתוב אל: Iomega Customer Service, 4059 South 1900 West, Roy, UT 84067. ניתן לקבל את פרטי הקשר לשירות הלקוחות של Iomega באירופה באתר התמיכה שלנו, בכתובת www.iomega.com/europe/support או המוצר שלך זכאי לשירות במסגרת אחריות, תיידרש להחזיר אותו אל Iomega, יחד עם מסמכי ייהוי מתאימים, מספר הראשית החזרה המוקבל מאתר Iomega והמסופק מניצל Iomega והוכחת רכישה. Iomega לא תגן, תשחזר או תחזיר נתונים במהלך השירות במסגרת האחריות, כך שעליך לשכנע את נתונים לפני המשלוח.

מגבלות

האחריות לעיל היא בלעדית והיא תחליפית לכל כתב אחריות אחר, מפורש או מכללא. עד למידה המותרת לפי החוק הישים, IOMEGA מסירה מעצמה מפורש כל אחריות מכללא, כולל אחריות מכללא לגבי סחירות או התאמה למטרה מסוימת. כל אחריות מכללא הנדרשת לפי החוק הישים תהיה מוגבלת לתקופת האחריות המפורשת. תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים הסרת אחריות בנוגע לתנאי אחריות מכללא או מגבלות על משך אחריות מכללא, כך שיתכן שהאמור לעיל אינו חל עליך. אחריות זו מספקת לך זכויות משפטיות ספציפיות וייתכן שיש לך זכויות אחרות, החלופיות בתחום השיפוט בו אתה נמצא. כל תביעה על הפרת תנאי אחריות כלשהו לגבי המוצר חייבת להיות מוגשת בתוך שנה אחת (1) מהתאריך האחרון בו היית ניתן להשיג תביעה כזו.

התקנה מהירה

הערה: אם רכשת יותר StorCenter אחד, השלם את כל הצעדים על אחד StorCenter לפני התקנת התקנים נוספים.

- חבר את StorCenter לomega אל רכזת הרשת או מתג הרשת באמצעות כבל הרשת המצורף.
- כדי להתקין את תוכנת.
- חבר את כבל החשמל המצורף לגב התקן האחסון ברשת ואל שקע חשמל או אלפסק (UPS). זהירות! (דגמים מסוימים) (דא שהמתח במתג בורר זרם חילופין בבב StorCenter תואם לדרישות החשמל במדינה בה אתה נמצא. דא שמתג ספק הכוח בגב StorCenter נמצא במצב ON, מופעל).
- הפעל את התקן lomega Storage Manager, הכנס את תקליטור ההתקנה לכוון CD/DVD ROM במחשב שלך. הערה: lomega Storage manager היא תוכנת לקוח הזמינה בתקליטור ההתקנה המצורף. לרשימת מערכות ההפעלה הנתמכות, בקר באתר התמיכה בכתובת www.iomega.com/support. הערה: לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמש במחשב המחובר לאותו הנתב, הרכזת או המתג אליהם מחובר כוון lomega StorCenter. אם התקנת התוכנה אינה מופעלת באופן אוטומטי, נווט אל כוון התקליטורים במחשב ולחץ לחיצה כפולה על הסמל Setup.
- לאחר השלמת ההתקנה, התוכנה Storage Manager תופעל באופן אוטומטי. הערה: lomega Storage Manager תסרוק באופן אוטומטי את הרשת לאחר ההפעלה. אם תקבל הודעה מתוכנת 'חומת אש של Windows' המתריעה על פעילות רשת, לחץ על הלחצן 'בטל חסימה'.
- לאחר שתוכנת StorCenter Manager תזהה את התקן StorCenter, פעל לפי הנחיות אשף Device Setup Wizard שיסייע לך ליצור חשבון מנהל מערכת ולקבוע את תצורת התקן StorCenter. לאחר השלמת התצורה, תחובר אל StorCenter.

זיהוי הכוון באמצעות StorCenter Manager

מאפשר למשתמשים לקבוע בקלות את תצורת כוון אחסון ברשת lomega StorCenter. פשוט הפעל את הכלי בכל מחשב המחובר לרשת, כדי להקצות במהירות את כוון לצורך עיון בכוון.

ניתוק הכוון

זהירות: כדי למנוע אובדן נתונים, אין לנתק את הכוון במהלך העברת נתונים. נורית הפעילות של הכוון תהבהב בעת העברת נתונים. היזהר בהחזת הכוון כאשר הוא מחובר לחשמל.

גיבוי הכוון

lomega ממליצה לבצע גיבוי מערכת תקופתי וגיבוי נתונים תדיר יותר, כדי להבטיח כי הנתונים הקריטיים יהיו מוגנים תמיד. לקבלת הוראות התקנה מלאות ומדע נוסף על אסטרטגיות גיבוי, התקן את התוכנה ובחר את Help (עזרה).

מדרוך למשתמש

לקבלת מדרוך למשתמש מלא, הוראות תצורה נוספות והתוכנה העדכנית, בקר באתר www.iomega.com/support/ix2-200.html. www.iomega.com/support/ix4-200d.html

פתרון בעיות

הכוון אינו מזהה

אם lomega StorCenter Manager לא הצליחה לזהות את הכוון, נסה את הפעולות הבאות:

- דא שהכוון מופעל. נורית החיווי בחזית הכוון צריכה להאיר באור ירוק קבוע.
- דא שאתה משתמש בכבל Ethernet תקין. דא שנורית הקישור בגב הכוון דלוקה.
- נסה להפעיל שוב את StorCenter Manager כדי להקצות את כוון לכוון אחסון ברשת lomega StorCenter. יש להפעיל את StorCenter Manager בכל מחשב המחובר לרשת.

הערה: הכוון לא יזוהה אם הוא בתהליך הפעלה כאשר StorCenter Manager כבר פועל. המתן עד שנורית החיווי מאירה באור ירוק קבוע והפעל שוב את StorCenter Manager.

Γρήγορη Εγκατάσταση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε αγοράσει περισσότερες από δύο συσκευές StorCenter, ολοκληρώστε όλα τα βήματα στη μία συσκευή πριν εγκαταστήσετε τις επόμενες.

1. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο δικτύου για να συνδέσετε τη συσκευή StorCenter σε ένα διανομέα ή μεταγωγέα δικτύου.
2. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής StorCenter και σε ένα τροφοδοτικό αδιάλειπτης ισχύος (UPS).

ΠΡΟΣΟΧΗ! (Ορισμένα μοντέλα) Βεβαιωθείτε ότι η τάση του διακόπτη επιλογής AC στο πίσω τμήμα της συσκευής StorCenter ταιριάζει με τις απαιτήσεις ισχύος της χώρας σας. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας στο πίσω τμήμα της StorCenter είναι στη θέση ON (σε λειτουργία).

3. Θέστε τη συσκευή StorCenter σε λειτουργία.
4. Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό Iomega Storage Manager, εισάγετε το CD εγκατάστασης στη μονάδα CD/DVD ROM του υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το λογισμικό διαχείρισης της Iomega Storage είναι λογισμικό πελάτη διαθέσιμο στο CD εγκατάστασης που περιλαμβάνεται. Για πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.iomega.com/support.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στον ίδιο δρομολογητή, διανομέα ή μεταγωγέα με τη συσκευή Iomega StorCenter. Εάν δεν γίνει αυτόματη εκτέλεση του λογισμικού, περιηγηθείτε στη μονάδα CD στον υπολογιστή σας και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο εγκατάστασης.

5. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα πραγματοποιηθεί αυτόματα η εκκίνηση του λογισμικού Storage Manager.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την εκκίνησή του, το λογισμικό StorCenter Manager θα ελέγξει αυτόματα το δίκτυό σας. Εάν λάβετε ένα μήνυμα από το τείχος προστασίας των Windows που σας ειδοποιεί για δραστηριότητα δικτύου, κάντε κλικ στο κουμπί ξεμπλοκαρίσματος.

6. Όταν το λογισμικό StorCenter Manager εντοπίσει τη συσκευή StorCenter, ακολουθήστε τον οδηγό Device Setup Wizard που θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό διαχειριστή και να διαμορφώσετε τη συσκευή StorCenter. Μόλις ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, θα συνδεθείτε στο StorCenter.

Χρήση του δικτυακού σας σκληρού δίσκου StorCenter

Εντοπισμός του δίσκου με το StorCenter Manager

Το StorCenter Manager δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να διαμορφώσουν εύκολα το δικτυακό δίσκο αποθήκευσης Iomega StorCenter. Αρκεί να εκτελέσετε το εργαλείο σε κάθε υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο και να αντιστοιχίσετε πολύ γρήγορα ένα γράμμα μονάδας δίσκου για να εμφανίζονται τα περιεχόμενα του δίσκου.

Αποσύνδεση του δίσκου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μην χάσετε δεδομένα, μην αποσυνδέετε το δίσκο κατά τη διάρκεια μεταφοράς δεδομένων. Η φωτεινή ένδειξη δραστηριότητας αναβοσβίνει με μπλε χρώμα όταν γίνεται μεταφορά δεδομένων. Προσέχετε όταν μετακινείτε το δίσκο ενώ τροφοδοτείται με ρεύμα.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας με το δίσκο σας

Η Iomega συνιστά την περιοδική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του συστήματος και συχνότερη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων για τη συνεχή εξασφάλιση της προστασίας των σημαντικών σας δεδομένων. Για πλήρεις οδηγίες εγκατάστασης και περισσότερες πληροφορίες για τις στρατηγικές λήψης αντιγράφων ασφαλείας, εγκαταστήστε το λογισμικό και επιλέξτε Help (Βοήθεια).

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μη εντοπισμός της μονάδας δίσκου

Εάν το Iomega StorCenter Manager δεν μπορεί να εντοπίσει το δίσκο, δοκιμάστε τις εξής προτάσεις:

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος τροφοδοτείται με ρεύμα. Η φωτεινή ένδειξη στο μπροστινό τμήμα του δίσκου πρέπει να είναι σταθερά αναμμένη με πράσινο χρώμα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο Ethernet που χρησιμοποιείτε λειτουργεί κανονικά. Βεβαιωθείτε ότι το LED σύνδεσης στο πίσω μέρος του δίσκου είναι αναμμένο.
- Δοκιμάστε να εκτελέσετε ξανά το StorCenter Manager για να αντιστοιχίσετε ένα γράμμα μονάδας δίσκου στο δικτυακό σκληρό δίσκο Iomega StorCenter. Πρέπει να εκτελέσετε το StorCenter Manager σε κάθε υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυό σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μονάδα δίσκου δεν θα εντοπιστεί εάν ενεργοποιηθεί ενώ εκτελείται το StorCenter Manager.

Περιμένετε μέχρι η φωτεινή ένδειξη να μείνει σταθερά αναμμένη με πράσινο χρώμα και εκτελέστε ξανά το StorCenter Manager.

Πληροφορίες ασφαλείας

Όταν εκτελείτε οποιαδήποτε εργασία στο Iomega StorCenter, να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που εμφανίζονται στο Iomega StorCenter και στα έγγραφα τεκμηρίωσης.
2. Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με το Iomega StorCenter. Χρησιμοποιείτε πάντα το κατάλληλο καλώδιο τροφοδοσίας για τη χώρα σας.
3. Αποσυνδέστε από την πρίζα το Iomega StorCenter πριν τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή αερολύματα. Χρησιμοποιείτε ένα νωπό πανί για τον καθαρισμό.
4. Μην χρησιμοποιείτε το Iomega StorCenter κοντά σε νερό. Μην ρίχνετε υγρά πάνω ή μέσα στο Iomega StorCenter.
5. Μην τοποθετείτε το Iomega StorCenter σε ασταθείς επιφάνειες.
6. Μην τοποθετείτε τη συσκευή StorCenter κοντά ή πάνω σε σώμα καλοριφέρ ή άνοιγμα εκροής θερμού αέρα.
7. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος (τουλάχιστον 6" ή 127 mm) μπροστά και πίσω από τη συσκευή StorCenter, ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής αερισμός.
8. Μην πατάτε το καλώδιο ρεύματος και μην τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω του.
9. Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο μπαταρίας που συνιστάται από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας.

Σε περίπτωση που ισχύει κάτι από τα παρακάτω, βγάλτε το συσκευή StorCenter από την πρίζα του τοίχου και επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη: Έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα, έχει κυθεί υγρό στο Iomega StorCenter, ο Iomega StorCenter δεν λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθούνται οι οδηγίες λειτουργίας, ο Iomega StorCenter, υπέστη πτώση ή ο θάλαμος έχει υποστεί ζημιά.

Περιορισμένη Εγγύηση

Η Iomega εγγυάται ότι το παρόν προϊόν υλικού δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή του κατά την περίοδο της εγγύησης που καθορίζεται παρακάτω. Η παρούσα εγγύηση δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για εσάς, τον πρώτο αγοραστή και τελικό χρήστη, και μόνο όταν το προϊόν χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και διαρκεί τρία (3) χρόνια για τα καινούρια προϊόντα ή ενενήντα (90) ημέρες για τα επιδιορθωμένα προϊόντα της Iomega.

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για τα εξής: (α) προϊόντα λογισμικού της Iomega, (β) αναλώσιμα εξαρτήματα, όπως ασφάλειες ή λαμπτήρες, ή (γ) προϊόντα άλλων κατασκευαστών, είτε πρόκειται για υλικό είτε για λογισμικό, που παρέχονται μαζί με το προϊόν που καλύπτεται από την εγγύηση. Η Iomega δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση για τα προϊόντα που - εάν περιλαμβάνονται - παρέχονται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Επίσης, από την παρούσα εγγύηση εξαιρούνται ζημιές που οφείλονται σε ατύχημα, λανθασμένη χρήση, κακή χρήση, χρήση μέσων που δεν έχουν εγκριθεί από την Iomega, έκθεση μέσω σε υπερβολικά ισχυρά μαγνητικά πεδία ή εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Η μόνη και αποκλειστική σας αποζημίωση για ελάττωμα που καλύπτεται από την εγγύηση είναι η επισκευή ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος, κατ' αποκλειστική επιλογή και με επιβάρυνση της Iomega (η αποστολή μπορεί να χρεώνεται) και η Iomega μπορεί να χρησιμοποιήσει καινούρια ή ανακατασκευασμένα εξαρτήματα ή προϊόντα γι' αυτούς τους σκοπούς. Το εξάρτημα/προϊόν που αντικαθίσταται θα καλύπτεται από την εγγύηση για το υπόλοιπο διάστημα της αρχικής εγγύησης ή για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία αποστολής αυτού του εξαρτήματος/προϊόντος, όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο. Εάν η Iomega δεν είναι σε θέση να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει ένα ελαττωματικό προϊόν, η εναλλακτική αποκλειστική σας αποζημίωση είναι η επιστροφή του αρχικού ποσού αγοράς.

Τα παραπάνω συνιστούν την πλήρη υποχρέωση της Iomega απέναντι σε εσάς σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση. Η IOMEGA ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΟΛΕΙΞΕΙΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΧΡΗΣΗΣ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η IOMEGA ΓΝΩΡΙΖΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΕΣ. Η ευθύνη της Iomega σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει την αρχική τιμή αγοράς της μονάδας ή του δίσκου μέσω. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξάφαιση ή τον περιορισμό των έμμεσων ή αποθετικών ζημιών, οπότε ο παραπάνω περιορισμός ή εξάφαιση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Παροχή υπηρεσιών βάσει εγγύησης

Για την παροχή υπηρεσιών βάσει της εγγύησης, πρέπει να ενημερώσετε την Iomega εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης. Καθώς οι συνθήκες στην τεχνολογία και στην αγορά αλλάζουν, οι συγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες υποστήριξης πελατών της Iomega (περιλαμβανομένων των σχετικών χρεώσεων γι' αυτές τις υπηρεσίες) τροποποιούνται κατά διαστήματα. Για πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες πολιτικές ή την παροχή υπηρεσιών βάσει εγγύησης από την Iomega, επισκεφτείτε την τοποθεσία μας στο web στη διεύθυνση www.iomega.com/supportpolicy.html ή επικοινωνήστε μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση Iomega Customer Service, 4059 South 1900 West, Roy, UT 84067. Για πληροφορίες επικοινωνίας ή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Iomega στην Ευρώπη, επισκεφτείτε την τοποθεσία μας στο web για θέματα υποστήριξης, στη διεύθυνση www.iomega.com/europe/support. Εάν δικαιοδοσίες υπηρεσιών βάσει εγγύησης για το προϊόν σας, θα σας ζητηθεί να το επιστρέψετε στην Iomega μαζί με το κατάλληλο έγγραφο ταυτότητας, έναν αριθμό εξουσιοδότησης που παίρνεται από την τοποθεσία web της Iomega ή από τον αντιπρόσωπο της Iomega και την απόδειξη αγοράς. Η Iomega δεν προστατεύει, ανακτά ή επιστρέφει δεδομένα κατά την παροχή υπηρεσιών βάσει εγγύησης. Για το λόγο αυτό, πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα των δεδομένων σας πριν από την αποστολή.

Περιορισμοί

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΧΕ ΘΕΣΗ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, Η IOMEGA ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΚΑΘΕ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΕ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Κάθε σιωπηρή εγγύηση που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία θα περιορίζεται σε διάρκεια στη ρητή διάρκεια ισχύος της εγγύησης. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την αποποίηση των σιωπηρών εγγυήσεων ή τον περιορισμό της διάρκειας μιας σιωπηρής εγγύησης, οπότε ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς. Η παρούσα εγγύηση σας παρέχει νομικά δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με τη δικαιοδοσία. Όλες οι αγωγές για παραβίαση της εγγύησης του προϊόντος πρέπει να υποβάλλονται εντός ενός (1) έτους από την πρώτη ημερομηνία κατά την οποία θα μπορούσε να έχει υποβληθεί η αγωγή.

لاحظ الإرشادات التالية عند أداء أي عمل على Iomega StorCenter:

1. اتبع جميع الإرشادات المحددة على Iomega StorCenter وفي مستندات التوثيق.
2. استخدم فقط كبل الطاقة المرفق مع جهاز StorCenter. استخدم دائماً كبل الطاقة الملائم لبلدك.
3. قم بفصل جهاز StorCenter قبل تنظيفه. لا تقم باستخدام المنظفات السائلة أو البخاخات. قم باستخدام قطعة قماش رطبة لتنظيفه.
4. لا تستخدم Iomega StorCenter بالقرب من الماء. لا تسكب أية سوائل على Iomega StorCenter أو بداخلها.
5. لا تضع Iomega StorCenter على سطح غير مستقر.
6. تأكد من توافر مصدر تهوية كافٍ لجهاز StorCenter (على الأقل 6 بوصات أو 127 مم) أمامه وخلفه. لا تضع جهاز StorCenter بالقرب من أو على المشع أو موزع الحرارة.
7. لا تقم بالسير على سلك الطاقة أو تسمح لأي شيء بالارتكاز عليه.
8. قد يحدث خطر الانفجار في حالة استبدال البطارية بأخرى غير ملائمة. وقم باستبدالها فقط بالنوع ذاته أو بالنوع المكافئ، له الذي توصي به الشركة المصنعة للجهاز. تخلص من البطاريات المستهلكة وفقاً للوائح المحلية والوطنية والإقليمية والفيدرالية.

تأتي من الظروف التالية، قم بفصل Iomega StorCenter من مأخذ الطاقة المثبت بالحائط واتصل بالدعم الفني: تلف سلك الطاقة أو القابس، أو سكب سائل بداخل Iomega StorCenter، أو عدم عمل Iomega StorCenter بشكل صحيح عند اتباع تعليمات التشغيل، أو وقوع Iomega StorCenter، أو تلف الغلاف.

الضمان المحدود

تضمن شركة Iomega أن يكون منتج الأجهزة هذا خالياً من عيوب المواد والصناعة لمدة الضمان. وهذا الضمان المحدود غير القابل للتحويل مقدم لك وحدك، أي المشتري الأول للمنتج. ويبدأ الضمان اعتباراً من تاريخ الشراء ويستمر لمدة ثلاث (3) سنوات بالنسبة للمنتجات الجديدة ولمدة تسعين (90) يوماً بالنسبة لمنتجات Iomega المجددة. وبالرغم من ذلك، لا يسري هذا الضمان على ما يلي: (أ) منتجات شركة Iomega من البرامج، (ب) المنتجات القابلة للاستهلاك مثل المصهرات أو المصابيح الكهربائية، (ج) المنتجات الخاصة بالطرف الثالث أو الأجهزة أو البرامج المرفقة مع المنتج الخاص بالضمان، حيث لا تقدم شركة Iomega أي ضمانات من أي نوع على هذه المنتجات التي - حال إرجاعها بالمنتج - تقدم كما هي كما لا يغطي هذا الضمان أي تلف أو أضرار تلحق بالمنتج نتيجة الحوادث أو سوء الاستخدام أو استخدام وسائط غير معتمدة من شركة Iomega أو تعرض الوسائط للبيئات المغناطيسية القوية أو العوامل البيئية الخارجية.

أما عن التعويض الوحيد الذي تقدمه الشركة عن أحد العيوب التي يغطيها الضمان فيتمثل في تحملها مسؤولية إصلاح المنتج المعيب أو استبداله. على نفقتها الخاصة. وقد تلجأ الشركة إلى استخدام أجزاء أو منتجات جديدة أو معاد تصديدها في سبيل تحقيق ذلك، وعندئذ يسري الضمان على الجزء/المنتج المستبدل لمدة الباقية من عمر الضمان الأصلي أو لمدة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ شحنه، أيهما أطول، أما إذا عجزت الشركة عن إصلاح المنتج المعيب أو استبداله، فيكون التعويض البديل الوحيد هو التزامها برد المبلغ الذي دفعت طبقاً لسعر الشراء الأصلي.

إن ما سبق هو كل ما تنظم به الشركة تجاهك بموجب هذا الضمان؛ وإذا لا تتمتع الشركة - في أي حال من الأحوال - مسؤولية أي خسائر أو أضرار مباشرة أو عرضية أو نتيجة أو خاصة، بما في ذلك فقد البيانات والعجز عن الاستخدام والخسائر المتعلقة بالأرباح حتى وإن تم تحذير الشركة من احتمالية وقوع هذه الخسائر، كما لا ينبغي أن تتجاوز المسؤولية التي تلحقها الشركة - بأي حال من الأحوال - سعر الشراء الأصلي لمحرك الأقراص أو قرص الوسائط. ونظراً لأن بعض التشريعات لا تسمح باستثناء أو تحديد المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن العرضية، فقد لا تنطبق القيود سائلة الذكر عليك.

الاستفادة من خدمة الضمان

ينبغي عليك إخطار شركة Iomega خلال مدة سريان الضمان حتى تتمكن من الاستفادة من خدمة الضمان، فمثلما تتغير التقنيات وظروف السوق، تتغير إجراءات وسياسات دعم العميل الخاصة بالشركة (بما في ذلك رسوم الخدمات) بمرور الوقت. للإطلاع على معلومات حول خدمة الضمان أو السياسات الحالية للشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.iomega.com/supportpolicy.html أو المراسلة على العنوان: Iomega Customer Service, 4059 South 1900 West, Roy, UT 84067. كما يمكن الاطلاع على معلومات الاتصال الخاصة بخدمات العملاء بالشركة في أوروبا عبر الموقع الإلكتروني لخدمة الدعم التابع لنا على العنوان: www.iomega.com/eu-ropesupport. أما إذا كان المنتج لديك يستوفى الشروط اللازمة لسريان خدمة الضمان، فينبغي عليك إعادة إلى الشركة مصحوباً ببيانات التعريف بالمنتج، ورقم رخصة الإرجاع التي تم الحصول على عبر الموقع الإلكتروني للشركة عن طريق أحد ممثليها، بالإضافة إلى اتصال الشراء ونموذج عنايتكم أن الشركة لن تلتزم بحماية أي بيانات أو استردادها أو إعادة خلال مدة سريان الضمان وهو ما يجب عليكم ضرورة نسخ البيانات قبل إرسال المنتج إلى الشركة.

القيود

بعد الضمان المذكور أعلاه الضمان الوحيد الساري بل ويحل محل كل الضمانات الأخرى، سواء الصريحة أو الضمنية، وتتنازل شركة IOMEGA - إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به - عن أي ضمانات ضمنية، بما في ذلك أي ضمان ضمني خاص بقابلية المنتج أو ملائمة لغرض معين. كما ينبغي أن تقتصر مدة أي ضمان ضمني بموجب القانون المعمول به على مدة سريان الضمان الصريحة؛ وحيث أن بعض التشريعات لا تحظر التنازل عن القيود أو الضمانات الضمنية المقررة على مدة سريان الضمان الضمني، فلا تنطبق القيود سائلة الذكر عليك. وتنتم بموجب هذا الضمان بحقوق قانونية معينة، كما قد تكون لك حقوق أخرى تختلف من نظام تشريعي لآخر. جدر الإشارة إلى أنه ينبغي رفع أية دعاوى قضائية بشأن أي انتهاكات للضمان المقدم على المنتج خاصتك خلال عام (1) واحد من أول تاريخ ترفع فيه الدوى.

ملاحظة: إذا قمت بشراء أكثر من جهاز StorCenter أكمل جميع الخطوات على أحدهما قبل إعداد الأجهزة الإضافية.

١. استخدم كبل الشبكة المرفق لتوصيل جهاز StorCenter بمحور أو محول الشبكة.
٢. قم بتوصيل وصلة الطاقة المرفقة بمؤخرة جهاز StorCenter ومصدر طاقة غير منقطع (UPS).
ملاحظة: لا تقم مطلقاً بتوصيل جهاز StorCenter مباشرة بمقبس الحائط أو شريط الطاقة. يمكن أن يتسبب الانقطاع غير المتوقع للطاقة في فقد البيانات أو تلف نظام تشغيل جهاز StorCenter.
- تنبيه: تأكد من أن الجهد الكهربائي الموضح على مفتاح تحديد التيار المتردد الموجود في الجزء الخلفي من جهاز StorCenter متوافق مع متطلبات الطاقة الخاصة ببلدك. تأكد من أن مفتاح مصدر الطاقة الموجود في الجزء الخلفي من جهاز StorCenter في الوضع ON (تشغيل).
٣. قم بتشغيل جهاز StorCenter.
٤. لتثبيت برنامج Iomega Storage Manager، قم بإدراج القرص المضغوط الخاص بالتثبيت في محرك الأقراص المضغوطة/أقراص DVD الموجود بجهاز الكمبيوتر.
- ملاحظة: برنامج Iomega Storage manager هو عبارة عن برنامج عميل متاح على القرص المضغوط المرفق الخاص بالتثبيت. لمعرفة نظم التشغيل المدعومة، راجع موقع الدعم على الموقع www.iomega.com/support.
- ملاحظة: للحصول على أفضل النتائج، استخدم جهاز كمبيوتر متصل بجهاز التوجيه أو لوحة الوصل أو جهاز التحويل ذاته المتصل به جهاز Iomega StorCenter. إذا لم يتم تشغيل البرنامج تلقائياً، فانتقل إلى محرك الأقراص المضغوطة الموجود بجهاز الكمبيوتر، ثم انقر نقراً مزدوجاً فوق الرمز [Setup/إعداد].
٥. بعد اكتمال التثبيت، سيتم بدء تشغيل برنامج Storage Manager تلقائياً.
ملاحظة: سيقوم برنامج StorCenter Manager بعمل مسح للشبكة الخاصة بك - ألياً - عند التشغيل. إذا تلقت رسالة من (Windows Firewall/جدار حماية Windows) لتنبيهك بنشاط الشبكة انقر فوق زر (unblock/إلغاء الحظر).
٦. بمجرد غثور برنامج StorCenter Manager على جهاز StorCenter Manager اتبع معالج إعداد الجهاز (Device Setup Wizard)، الذي سيساعدك على إنشاء حساب مدير وتهيئة جهاز StorCenter. بمجرد اكتمال عملية التهيئة سيتم توصيلك بجهاز StorCenter.

استخدام محرك الأقراص الصلبة للشبكة StorCenter الخاصة بك

اكتشاف محرك الأقراص الخاص بك بواسطة برنامج StorCenter Manager

يسمح برنامج StorCenter Manager للمستخدمين بتهيئة «قرص تخزين شبكة» لجهاز كمبيوتر موصول بشبكته لتعيين حرف قرص بسرعة وذلك لتصفح محرك الأقراص (Drive). قم ببساطة بتشغيل الأداة الموجودة على كل جهاز كمبيوتر موصول بشبكته لتعيين حرف قرص بسرعة وذلك لتصفح محرك الأقراص.

فصل محرك الأقراص

تنبيه: لتجنب فقد البيانات، لا تفصل محرك الأقراص أثناء نقل البيانات. توضع مصابيح العمل الموجودة في محرك الأقراص باللون الأزرق أثناء نقل البيانات. توخ الحذر عند نقل محرك الأقراص أثناء توصيله بمصدر الطاقة.

النسخ الاحتياطي باستخدام محرك الأقراص

توصي Iomega بإجراء عمليات نسخ احتياطية للنظام بصفة دورية وإجراء مزيد من عمليات النسخ الاحتياطي للبيانات بشكل متكرر لضمان حماية البيانات الهامة دائماً. للحصول على تعليمات حول الإعداد والحصول على مزيد من المعلومات حول خطط النسخ الاحتياطي، قم بتثبيت البرامج، ثم اختر [Help/تعليمات].

دليل المستخدم

للحصول على دليل المستخدم الكامل وإرشادات إضافية حول التهيئة وأحدث تنزيلات البرامج، تفضل بزيارة الموقع www.iomega.com/support/ix2-200.html, www.iomega.com/support/ix4-200d.html

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لم يتم اكتشاف محرك الأقراص

إذا لم يستطع برنامج StorCenter Manager اكتشاف محرك الأقراص جرب الاقتراحات التالية:

- تأكد من تشغيل محرك الأقراص. يجب أن يضيء مصباح المؤشر الموجود على الجزء الأمامي من محرك الأقراص باللون الأخضر.
- تأكد من أنك تستخدم كبل إيثرنت الوظيفي. تحقق من أن مؤشر LED الخاص بالتوصيل الموجود بمؤخرة محرك الأقراص على ON (تشغيل).
- جرب إعادة تشغيل برنامج StorCenter Manager لتعيين حرف قرص لمحرك الأقراص الصلبة للشبكة Iomega StorCenter. يجب تشغيل برنامج StorCenter Manager على كل جهاز كمبيوتر موصول بشبكته.
- ملاحظة: لن يتم اكتشاف محرك الأقراص إذا تم تشغيله أثناء تشغيل StorCenter Manager. انتظر حتى يتحول مصباح المؤشر إلى اللون الأخضر ثم قم بتشغيل StorCenter Manager من جديد.

快速安装指南

注意：如果您购买了多台 StorCenter，请先在一台设备上完成所有步骤，然后再设置其他设备。

1. 使用附带的网络线缆将 StorCenter 设备连接到网络集线器或交换机。
2. 将附带的电源线连接到 StorCenter 设备和不间断电源 (UPS) 的后部。
当心！（有些型号）确保 StorCenter 背部的交流电转换开关上的电压符合您所在国家的电力标准。确保 StorCenter 背后的电源开关已打开。
3. 使用 StorCenter 设备。
4. 要安装 Iomega Storage Manager 软件，请将安装 CD 插入计算机的 CD/DVD ROM 驱动器内。
注意：Iomega Storage manager 是客户端软件，可在附带的安装 CD 中找到。关于受支持的操作系统，请访问支持网站 www.iomega.com/support。
注意：要获得最佳效果，请使用与 Iomega StorCenter 连接到相同网络设备（如路由器、集线器或交换机）的计算机。如果软件没有自动运行，请导航至计算机上的 CD 驱动器并双击“安装”图标。
5. 安装完成后，Storage Manager 软件将自动启动。
注意：StorCenter Manager 将在启动时自动扫描网络。如果从 Windows 防火墙收到一条提示您网络连接的消息，请单击“取消阻止”按钮。
6. 当 StorCenter Manager 软件找到 StorCenter 设备后，请按照“设备设置向导”中的说明操作，以便创建管理员帐户并配置 StorCenter 设备。配置完成后，您将连接到 StorCenter。

使用 StorCenter 网络硬盘驱动器

使用 StorCenter Manager 查找驱动器

用户可以使用 StorCenter Manager 轻松配置 Iomega StorCenter Network Storage 驱动器。只需在与网络连接的每台计算机上运行该工具，即可快速指定一个驱动器盘符以用于浏览驱动器。

断开驱动器连接

当心：为避免数据丢失，切勿在数据传输时断开驱动器的连接。在传输数据时，驱动器上的活动指示灯呈蓝色闪烁状态。在驱动器与电源相连的情况下移动驱动器时，请轻拿轻放。

使用您的驱动器进行备份

Iomega 建议您定期进行系统备份并经常进行数据备份，以确保您的重要数据能够始终得到保护。要获得完整的设置说明以及备份策略的详细信息，请安装软件并选择“帮助”。

用户手册

访问 www.iomega.com/support/ix2-200.html, www.iomega.com/support/ix4-200d.html, 可获取完整的用户手册、其他配置说明以及最新的软件下载。

疑难解答

检测不到驱动器

如果 Iomega StorCenter Manager 无法检测到驱动器，则尝试以下建议：

- 确保驱动器电源已打开。驱动器前面的指示灯应该为绿色常亮状态。
- 确保使用的是工作正常的以太网线缆。检查驱动器后面的链接指示灯是否发光。
- 尝试重新运行 StorCenter Manager，以便为 Iomega StorCenter 网络硬盘驱动器指定驱动器盘符。应当在与您的网络连接的每台计算机上运行 StorCenter Manager。

注意：如果在 StorCenter Manager 运行时接通电源，则会检测不到驱动器。等到指示灯变成绿色常亮状态，然后重新运行 StorCenter Manager。

安全信息

在 StorCenter 设备上执行任何工作时请遵守以下原则：

1. 遵循 StorCenter 设备上标记的和文档中的所有说明。
2. 只能使用 StorCenter 设备自带的电源线。始终使用符合所在国家标准的电源线。
3. 清洁设备前，请断开 StorCenter 设备的电源。请勿使用液体或喷雾式清洁剂。使用湿布擦拭。

4. 请勿使 StorCenter 设备靠近水源。请勿使液体洒上或流入 StorCenter 设备。
5. 请勿将 StorCenter 设备安置于不稳定的表面上。
6. StorCenter 设备机柜上的开口是通风用的, 请勿堵塞或遮盖。
7. 请确保 StorCenter 设备的前后有足够的通风空间(最少 6 英寸或 127 毫米)。请勿将 StorCenter 设备靠近或位于散热器或暖气上。
8. 请勿踩踏电源线, 或使其他物品压住电源线。
9. 如果电池替换不正确, 严重时可能会爆炸。替换时, 请仅使用设备制造商推荐的同一类型或同等类型的电池。请根据当地、省、地区、联邦法律法规处理废旧电池。

在下列任一情况下, 请从墙上的电源插口断开 StorCenter 设备, 并联系技术支持: 电源线或插头被损坏, 液体进入 StorCenter 设备, 在按照操作说明操作时, StorCenter 设备不能正常工作, StorCenter 设备翻落或柜被损坏。

有限担保

Iomega 保证在此保修期内此硬件产品在材料或工艺方面无缺陷。本担保为不可转让的有限担保, 只适用于购买本产品的第一最终用户。本担保自购买之日起生效, 有效期如下: 新产品为三 (3) 年时间; Iomega 的返修产品为九十 (90) 天时间。

本担保对以下产品不适用: (a) Iomega 软件产品; (b) 消耗品, 如保险丝或灯泡; (c) 随担保产品一起提供的第三方产品 (无论是硬件, 还是软件)。如果随附产品按“原样”提供, Iomega 不对其提供任何种类的担保。由于事故、误用、滥用、使用非 Iomega 认可的介质、介质过度地置于磁场环境中或外界环境原因造成的损坏, 亦不在本担保范围内。

由于存在隐蔽缺陷而对您的唯一补偿是维修或更换有缺陷的产品, 但只有 Iomega 有权进行选择并承担因此发生的费用 (可能会收取运费)。Iomega 可以使用新的或修复的部件或产品来进行维修或更换。更换部件/产品的保修期为原保修期的剩余时间或自此部件/产品的装运日期开始的三个月, 以时间较长者为准。如果 Iomega 无法维修或更换有缺陷的产品, 则对您可以提供的唯一补偿是退回原始购买价款。

以上所述是 Iomega 在本担保项下对您应负担的全部义务。在任何情况下, IOMEGA 都不应对间接、偶发、连带或特殊的损坏或损失, 包括数据丢失、无法使用或利润损失承担责任。即使事先已经通知 IOMEGA 可能发生此类损坏, IOMEGA 也不应承担责任。在任何情况下, Iomega 的责任都不应超过驱动器或介质磁盘的原始购买价款。某些司法辖区不允许排除偶发或连带的损坏或对其加以限制。在这种情况下, 上述限制或除外情况对您可能并不适用。

获得保修服务

必须在担保期内通知 Iomega, 才能获得保修服务。Iomega 具体的客户支持策略 (包括服务费用) 及程序随着技术和市场情况的变化而变化。要获得关于 Iomega 最新策略或保修服务的信息, 请访问我们的网站 www.iomega.com/support。

限制

上述担保是唯一的, 代替所有其它明示或默示的担保。在适用法律允许的范围内, IOMEGA 特别声明不对任何默示的担保, 包括对适销性或适用某特定用途的默示担保承担责任。适用法律规定的任何默示担保的期限仅限于明确规定的担保期。某些司法辖区不允许免除默示担保责任或对默示担保期限进行限制。所以, 上述限制可能对您并不适用。本担保赋予您明确的法律权利。您也可以享有其它随司法辖区而定的权利。如果哪一方违反了任何一项产品担保条款, 必须在自应提起诉讼的第一天起 (1) 年内提起诉讼。

Regulatory Information • Informations relatives à la réglementation
Gesetzliche Bestimmungen • Informazioni sulle regolamentazioni
Información reglamentaria • Informações regulamentares
Regulatieve informatie • Сведения о нормативных требованиях

Manufacturer/Responsible Party

Iomega Corporation
4059 South 1900 West
Roy, UT 84067 USA

EU Representative / Bevollmächtigter / Agent

Iomega International SA
H/O Iomega Netherlands
Hardwareweg 4
3821 BM Amersfoort
NL - The Netherlands

English

European Union

Iomega declares that this Iomega product conforms to all applicable European Directives and Standards, including by way of example, 2004/108/EC and 2006/95/EC. The Declaration of Conformity can be obtained by contacting Iomega or is available at www.iomega.com/support/ce.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

In accordance with European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), the presence of the above symbol on the product or on its packaging indicates that this item must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Instead, it is the user's responsibility to dispose of this product by returning it to a collection point designated for the recycling of electrical and electronic equipment waste. Separate collection of this waste helps to optimize the recovery and recycling of any reclaimable materials and also reduces the impact on human health and the environment.



For more information concerning the correct disposal of this product, please contact your local authority or the retailer where this product was purchased.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FC Tested To Comply
With FCC Standards
FOR HOME OR OFFICE USE

Canadian Verification

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations (ICES-003, Class B).

CE (Union européenne)

Iomega confirme que ce produit Iomega est conforme à toutes les normes et à toutes les directives européennes applicables, y compris, par exemple, les directives 2004/108/CE et 2006/95/CE. Pour obtenir la Déclaration de conformité, contactez Iomega ou rendez-vous à l'adresse www.iomega.com/support/ce.

Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE)

Conformément à la Directive européenne 2002/96/EC relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE), la présence du symbole ci-dessus sur un produit ou sur son emballage indique que cet article ne doit pas être mis au rebut avec les déchets municipaux normaux non-triés. La responsabilité incombe à l'utilisateur de ramener ce produit à un endroit dédié au recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte indépendante de ces déchets permet d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux récupérables et de minimiser l'impact sur la santé des personnes et l'environnement.

Pour de plus amples informations concernant la mise au rebut appropriée de ce produit, contactez les autorités locales ou le revendeur auprès duquel le produit a été acheté.

Vérification pour le Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes définies dans les réglementations canadiennes sur les appareils générant des interférences radio (Canadian Interference-Causing Equipment Regulations, ICES-003, Class B).



CE (Europäische Union)

Iomega erklärt hiermit, dass das vorliegende Iomega Produkt allen anzuwendenden europäischen Richtlinien und Normen entspricht, z. B. 2004/108/EG und 2006/95/EG. Die Konformitätserklärung kann bei Iomega angefordert werden und ist außerdem unter www.iomega.com/support/ce verfügbar.

WEEE-Abfallverordnung (Waste Electrical and Electronic Equipment)

In Übereinstimmung mit der europaweiten Vorschrift 2002/96/EC zur Elektrik- und Elektronikabfällen (WEEE) weist das Vorhandensein des obigen Symbols auf dem Produkt oder der Verpackung desselben darauf hin, dass dieser Artikel nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden darf. Es liegt vielmehr in der Verantwortung des Verbrauchers, das Produkt an einer für die Wiederverwertung von Elektrik- und Elektronikabfällen vorgesehenen Sammelstelle zu entsorgen. Die getrennte Entsorgung dieser Abfälle trägt zur Optimierung der Wiederaufbereitung jeglichen recyclingfähigen Materials sowie zur Verringerung von Gesundheits- und Umweltschäden bei.

Weitere Informationen zur korrekten Entsorgung dieses Produkt erhalten Sie beim Händler oder der Behörde, bei dem oder bei der es erworben wurde.



Unione Europea

Iomega dichiara che questo prodotto Iomega è conforme alle direttive e agli standard europei applicabili, incluse, a titolo esemplificativo, le direttive 2004/108/CE e 2006/95/CE. È possibile ottenere la Dichiarazione di conformità contattando Iomega oppure scaricandola dal sito www.iomega.com/support/ce.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

In conformità a quanto sancito dalla Direttiva europea 2002/96/EC, nota anche come WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), la presenza di questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve in alcun modo essere smaltito nei normali cassonetti di raccolta. Al contrario, è responsabilità dell'utente provvedere al corretto smaltimento del prodotto in appositi punti di raccolta destinati al riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche inutilizzate. La raccolta differenziata di tali rifiuti consente di ottimizzare il recupero e il riciclaggio di materiali riutilizzabili, riducendo nel contempo i rischi legati alla salute dell'uomo e l'impatto ambientale.

Per maggiori informazioni sul corretto smaltimento del prodotto, contattare l'autorità locale o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.




CE (Unión Europea)

lomega declara que este producto lomega cumple todas las directivas y los estándares en vigor de la Comunidad Europea, incluyendo a modo de ejemplo, 2004/108/CE y 2006/95/CE. La Declaración de conformidad puede obtenerse poniéndose en contacto con lomega o visitando www.iomega.com/support/ce.

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE)

Conforme a la Directiva europea 2002/96/EC sobre Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), la presencia del símbolo anterior sobre el producto o en el embalaje indica que este artículo no debe arrojarlo al flujo de residuos no clasificados municipal. Es responsabilidad del usuario desechar este producto llevándolo a un punto de recogida designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La recogida por separado de este residuo ayuda a optimizar la recuperación y reciclaje de cualquier material reciclable y también reduce el impacto en la salud y el entorno.



Para obtener más información acerca del desecho correcto de este producto póngase en contacto con la autoridad local o el distribuidor donde adquirió este producto.

Português

CE (União Europeia)

A lomega declara que este produto lomega respeita todas as Diretivas e Padrões Europeus pertinentes, incluindo, como exemplo, 2004/108/EC e 2006/95/EC. A Declaração de Conformidade pode ser obtida ao se entrar em contato com a lomega e está disponível em www.iomega.com/support/ce.

Nederlands

CE (Europese Unie)

lomega verklaart dat dit lomega-product voldoet aan alle toepasselijke Europese richtlijnen en normen, inclusief maar niet beperkt tot 2004/108/EG en 2006/95/EG. De conformiteitsverklaring kan worden verkregen door contact op te nemen met lomega of via www.iomega.com/support/ce.

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE)

In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) geeft de vermelding van het hierboven vermelde symbool op het product of de verpakking aan dat dit artikel niet in de normale, niet-gesorteerde stedelijke afvalstroom mag worden verwerkt. In plaats daarvan ligt de verantwoordelijkheid van de afvoer van dit product bij de gebruiker, die het dient aan te bieden bij een inzamelpunt voor de recyclage van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling van dit afval helpt de eventuele te recupereren materialen terug te winnen of te recyclen en vermindert de impact ervan op het milieu en de gezondheid van de mens.



Voor meer informatie betreffende de juiste afvoermethode voor dit product, neemt u contact op met de plaatselijke overheid of de winkelier bij wie dit product is gekocht.

CE (Европейский Союз)

Компания lomega заявляет, что данное устройство lomega соответствует всем действующим директивам и стандартам ЕС, включая приведенные в виде примера 2004/108/ЕС и 2006/95/ЕС. Заявление о соответствии можно получить у представителя компании lomega или по адресу www.iomega.com/support/ce.

Утилизация электронного и электротехнического оборудования (WEEE)

В соответствии с директивой 2002/96/ЕС в отношении утилизации электронного и электротехнического оборудования (WEEE), наличие вышеупомянутого значка на оборудовании или на его упаковке указывает на то, что устройство должно утилизироваться специальным образом. Потребитель несет ответственность за утилизацию данного устройства путем его доставки на сборный пункт, предназначенный для приемки электронного и электротехнического оборудования на переработку. Отдельный сбор таких отходов помогает оптимизировать их переработку и уменьшить вредное влияние на здоровье человека и окружающую среду.



Дополнительные сведения в отношении правильной утилизации данного устройства могут быть получены у продавца устройства или у уполномоченного представителя компании-производителя.

English

If you have a problem, we can help. Please do NOT return this product to the store!
Your answer is on the web. Visit our award-winning web support site www.iomega.com.
Select your region, then select **Support**.

Français

Si vous avez un problème, nous pouvons vous aider. NE RENVoyEZ PAS ce produit au magasin !
Votre réponse est sur le Web. Site Web d'assistance primé www.iomega.com.
Sélectionnez votre région puis **Support**.

Deutsch

Wenn Sie ein Problem haben, können wir Ihnen helfen.
Bringen Sie dieses Produkt NICHT zu Ihrem Händler zurück!
Ihre Antwort steht im Netz. Preisgekrönte Support-Website www.iomega.com.
Wählen Sie Ihr Gebiet aus und klicken Sie auf **Support**.

Italiano

In caso di problemi, noi possiamo fornire assistenza. NON restituire questo prodotto al rivenditore!
La risposta è sul Web. Sito di supporto sul Web premiato www.iomega.com.
Selezionare la propria regione, quindi scegliere **Assistenza**.

Español

Si tiene algún problema, podemos ayudar. ¡Por favor, NO devuelva este producto a la tienda!
Su respuesta está en la web. Destacado sitio Web de atención al cliente www.iomega.com.
Elija su región y luego seleccione **Soporte**.

Português

Se você tiver um problema, nós podemos ajudar. NÃO devolva esse produto à loja!
A resposta para você está na web. Site da web vencedor de prêmios www.iomega.com.
Selecione a sua região e **Soporte**.

Русский

Возникли проблемы – обращайтесь за помощью. НЕ возвращайте этот продукт в магазин!
Решение можно найти в сети Интернет. Посетите наш отмеченный наградами веб-сайт службы
поддержки по адресу www.iomega.com/support.

العربية

للحصول على الخدمات والدعم المتوافرين لمنتج Iomega الذي لديك. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني
www.iomega.com/support